

Ustawienie głośności (strona 5) - Kliknij ikonę „Speakers”, a potem wybierz „Volume Control”. Głośność można ustawić, przesuując poziom dla każdej opcji zgodnie z programem.

Ustawienia częstotliwości (strona 5) - Kliknij ikonę „Speakers”, a potem wybierz „Sample Rate”. Częstotliwość można ustawić, przesuując poziom zgodnie z programem.

Ustawienie wyrównywacza (strona 6) - Kliknij ikonę „Speakers”, a potem wybierz „Equalizer setting”. Wyrównywacz można ustawić, przesuując poziom dla każdej opcji zgodnie z programem.

Ustawienie środowiska (strona 7) - Kliknij ikonę „Speakers”, a potem wybierz „Environment Effects”. Środowisko można ustawić zgodnie z programem.

Ustawienie 7.1 efektu (strona 8) - Kliknij ikonę „Speakers”, a potem wybierz „7.1 Virtual Speaker Shifter”. Ustaw poziom dla każdej opcji dla 7.1 efektu.

Ustawienie Xear Sing FX (strona 9) - Kliknij ikonę „Speakers”, a potem wybierz „Xear Sing FX”. Efekty można ustawić zgodnie z opcjami programu.

Ustawienie Xear Surround Max (strona 10) - Kliknij ikonę „Speakers”, a potem wybierz „Xear Surround Max”. Włącz / wyłącz ustawienie zgodnie z opcjami programu.

Ustawienie mikrofonu (strona 10) - Kliknij 2 razy ikonę „Mic”, a potem wybierz Volume control (ustawienie głośności) / Sample Rate (ustawienie częstotliwości) / Xear Sing FX / Microphone boost w zależności od tego, co chcesz ustawić.

Ustawienie głośności (strona 11) - Kliknij ikonę „Microphone”, a potem wybierz „Volume Control”. Głośność można ustawić, przesuując poziom dla każdej opcji zgodnie z programem.

Ustawienia częstotliwości (strona 12) - Kliknij ikonę „Microphone”, a potem wybierz „Sample Rate”. Częstotliwość można ustawić, przesuując poziom zgodnie z programem.

Ustawienie Xear Sing FX (strona 12) - Kliknij ikonę „Microphone”, a potem wybierz „Xear Sing FX”. Efekty można ustawić zgodnie z opcjami programu.

Ustawienie Microphone Boost (strona 13) - Kliknij ikonę „Microphone”, a potem wybierz „Microphone Boost”. Włącz / wyłącz ustawienie zgodnie z opcjami programu.

Rozwiązywanie problemów

1. *Dźwięk- bardzo słaby lub brak*

- upewnij się, że źródło dźwięku jest włączone, upewnij się, że dźwięk nie jest wyciszony, sprawdź połączenie kabla słuchawek

2. *Trzaski lub zanikanie dźwięku*

- sprawdź połączenie kabla słuchawek do portu USB

3. *Niski dźwięk*

- trzymaj słuchawki w prawidłowej pozycji, upewnij się, że w środku nie ma żadnych ciał obcych, sprawdź czy w gnieździe jack nie ma zanieczyszczeń

4. *Głośność jest zbyt wysoka*

- zmniejsz głośność za pomocą komputera lub innego urządzenia

Opakowanie zawiera:

1 x słuchawki dla gracza HG9028, 1 x instrukcja obsługi, 1 x płyta CD z oprogramowaniem

Ostrzeżenie:

Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części. Nie umieszczać produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny. Odłączyć urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Warunki przechowywania i transportu

Zabezpiecz słuchawki przed upadkiem lub uderzeniem, chroni słuchawki przed nadmierną wilgotnością, nie układaj więcej niż 4 opakowania na siebie.

Konserwacja:

Nie narażaj słuchawek na uderzenia, obchodź się ze słuchawkami w sposób rozważny, nie należy kłaść żadnych przedmiotów na słuchawkach, może to spowodować deformację, zanieczyszczenie membrany może spowodować pogorszenie jakości dźwięku, częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni słuchawek

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)



CZ– 7.1 Herní sluchátka s mikrofonem HG9028 - uživatelská příručka

Vlastnosti:

Perfektní zvuk se 7.1 surround sound systémem, Hluboké a silné basy, Flexibilní, nastavitelný mikrofon, Měkké kožené náušníky, Nastavitelná polstrovaná čelenka, Odolná kovová konstrukce

Specifikace:

LED podsvícení 7 opakujících se barev, Zvuk: 7.1 surround, Frekvenční rozsah: 20 - 20 000 Hz, Průměr reproduktoru: 50 mm, Citlivost sluchátek: 105 dB, Impedance: 32 Ohm, Typ mikrofonu: všesměrový, Velikost mikrofonu: 4 x 1.5 mm, Citlivost mikrofonu: -42 dB, Připojení: USB, Délka kabelu: 2.2 m, Kompatibilní s: Windows XP a vyšší

Instalace

1. Připojte USB konektor sluchátek do USB portu počítače., 2. Zkontrolujte, zda počítač sluchátka rozpoznal., 3. Pracujte podle manuálu., 4. Nepoužívejte produkty v extrémním prostředí.

Instalace softwaru

1. Stáhněte si driver ze stránek: <http://www.marvo-tech.hk>. Po instalaci uvidíte ikonu aplikace v panelu úloh. Dvojitým klikem na tuto ikonu otevřete driver pro nastavení.

2. Po otevření softwaru se zobrazí stránka viz. obr. str. 3 a můžete si zvolit jazyk. Kliknutím na tlačítko „OK“ uložíte nastavení.

Nastavení sluchátek - Klikněte 2x na ikonu „Speakers“ a poté vyberte Volume control (nastavení hlasitosti) / Sample Rate (nastavení frekvence) / Equalizer (ekvalizér) / Environment Effect (nastavení prostředí) / 7.1 Virtual speaker shifter (nastavení 7.1 efektu) / Xear Sing FX / Xear Surround Max podle toho, co chcete nastavit.

Nastavení hlasitosti (obr. str. 5) - Klikněte na ikonu reproduktoru na levé straně driveru a poté vyberte „Volume Control“.

Hlasitost může být nastavena posouváním úrovně pro jednotlivé možnosti dle programu.

Nastavení frekvence (obr. str. 5) - Klikněte na ikonu reproduktoru na levé straně driveru a poté vyberte „Sample Rate“.

Frekvence může být nastavena posouváním úrovně dle programu.

Nastavení ekvalizéru (obr. str. 6) - Klikněte na ikonu reproduktoru na levé straně driveru a poté vyberte „Equalizer setting“.

Ekvalizér může být nastaven posouváním úrovně pro jednotlivé možnosti dle programu.

Nastavení prostředí (obr. str. 7) - Klikněte na ikonu reproduktoru na levé straně driveru a poté vyberte „Environment Effects“.

Effekty mohou být nastaveny dle možnosti programu.

Nastavení 7.1 virtuálního reproduktoru (obr. str. 8) - Klikněte na ikonu reproduktoru na levé straně driveru a poté vyberte „7.1 Virtual Speaker Shifter“.

Nastavte jednotlivé úrovně pro virtuální reproduktor.

Nastavení Xear Sing FX (obr. str. 9) - Klikněte na ikonu reproduktoru na levé straně driveru a poté vyberte „Xear Sing FX“.

Nastavte efekty dle možnosti programu.

Nastavení Xear Surround Max (obr. str. 10) - Klikněte na ikonu reproduktoru na levé straně driveru a poté vyberte „Xear Surround Max“.

Zapněte / vypněte nastavení dle možnosti programu.

Nastavení mikrofonu (obr. str. 10) - Klikněte 2x na ikonu „Mic“ a poté vyberte Volume control (nastavení hlasitosti) / Sample Rate (nastavení frekvence) / Xear Sing FX / Microphone boost (zesílení mikrofonu) podle toho, co chcete nastavit.

Nastavení hlasitosti (obr. str. 11) - Klikněte na ikonu mikrofonu na levé straně driveru a poté vyberte „Volume Control“.

Hlasitost může být nastavena posouváním úrovně pro jednotlivé možnosti dle programu.

Nastavení frekvence (obr. str. 12) - Klikněte na ikonu mikrofonu na levé straně driveru a poté vyberte „Sample Rate“.

Frekvence může být nastavena posouváním úrovně dle programu.

Nastavení Xear Sing FX (obr. str. 12) - Klikněte na ikonu mikrofonu na levé straně driveru a poté vyberte „Xear Sing FX“.

Nastavte efekty dle možnosti programu.

Nastavení zesílení mikrofonu (obr. str. 13) - Klikněte na ikonu mikrofonu na levé straně driveru a poté vyberte „Microphone Boost“.

Zapněte / vypněte nastavení dle možnosti programu.

Řešení problémů:

1. *Velmi slabý, nebo žádný zvuk*

- ujistěte se, že zdroj zvuku je zapnutý a hlasitost správně nastavená, zkontrolujte připojení kabelu sluchátek

2. *Praskání nebo občasná ztráta zvuku*

- zkontrolujte připojení kabelu sluchátek u zdroje

3. *Nízký dunivý zvuk*

- mějte sluchátka nasazena ve správné poloze, ujistěte se, že uvnitř nejsou žádné cizí předměty, ujistěte se také, že vstupy nejsou blokovány

4. *Hlasitost je příliš vysoká*

- snížte hlasitost pomocí nastavení v PC nebo jiném přenosném zařízení

Balení obsahuje:

1 x herní sluchátka HG9028, 1 x uživatelská příručka, 1 x CD se softwarem

Upozornění:

Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho políti tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti.

Přepravní podmínky:

Je zakázáno se sluchátky házet, nebo je použít z výšky na zem. Pokud se sluchátka nacházejí v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe

Údržba:

Nevystavujte sluchátka silným nárazům, zacházejte se sluchátky opatrně, nepokládejte na sluchátka žádné předměty, tlakem může dojít k jejich deformaci, znečištění membrány může způsobit zhoršení kvality zvuku, častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu sluchátek.

Záruční podmínky:

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená , že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

SK – 7.1 Herné sluchadlá s mikrofonem HG9028 - uživatelská příručka

Vlastnosti:

Perfektný zvuk so 7.1 surround sound systéмом, Hlboké a silné basy, Flexibilný, nastaviteľný mikrofon, Mäkké kožené náušniky, Nastaviteľná polstrovaná čelenka, Odolná kovová konštrukcia

Špecifikácia

LED podsvietenie 7 opakujúcich sa farieb, Zvuk: 7.1 surround, Frekvenčný rozsah: 20 - 20 000 Hz, Priemer reproduktora: 50 mm, Citlivosť slúchadiel: 105 dB, Impedancia: 32 Ohm, Typ mikrofonu: všesmerový, Veľkosť mikrofonu: 4 x 1.5 mm, Citlivosť mikrofonu: -42 dB, Pripojenie: USB, Dĺžka kábla: 2.2 m, Kompatibilné s: Windows XP a vyšší

Inštalácia

1. Pripojte USB konektor slúchadiel do USB portu počítača., 2. Skontrolujte, či počítač slúchadlá rozpoznal., 3. Pracujte podľa manuálu., 4. Nepoužívajte produkty v extrémnom prostredí.

Inštalácia softwaru

1. Stiahnite si driver zo stránok: <http://www.marvo-tech.hk>. Po inštalácii uvidíte ikonu aplikácie v paneli úloh. Dvojitým klikom na túto ikonu otvoríte driver pre nastavenie.
2. Po otvorení softvéru sa zobrazí stránka vid'. obr. str. 3 a potom vyberte jazyk, ktorý preferujete. Kliknutím na tlačidlo "OK" uložíte nastavenia.

Nastavenie slúchadiel - Kliknite 2x na ikonu „Speakers“ a potom vyberte Volume control (nastavenie hlasitosti) / Sample Rate (nastavenie frekvencie) / Equalizer (ekvalizér) / Environment Effect (nastavenie prostredia) / 7.1 Virtual speaker shifter (nastavenie 7.1 efektu) / Xear Sing FX / Xear Surround Max podľa toho, čo chcete nastaviť.

Nastavenie hlasitosti (obr. str. 5) - Kliknite na ikonu reproduktora na ľavej strane drivera a potom vyberte „Volume Control“.

Hlasitosť môže byť nastavená posúvaním úrovne pre jednotlivé možnosti podľa programu.

Nastavenie frekvencie (obr. str. 5) - Kliknite na ikonu reproduktora na ľavej strane drivera a potom vyberte „Sample Rate“.

Frekvencia môže byť nastavená posúvaním úrovne podľa programu.

Nastavenie ekvalizéra (obr. str. 6) - Kliknite na ikonu reproduktora na ľavej strane drivera a potom vyberte „Equalizer setting“.

Ekvalizér môže byť nastavený posúvaním úrovne pre jednotlivé možnosti podľa programu.

Nastavenie prostredia (obr. str. 7) - Kliknite na ikonu reproduktora na ľavej strane drivera a potom vyberte „Environment Effects“. Efekty môžu byť nastavené podľa možnosti programu.

Nastavenie 7.1 efektu (obr. str. 8) - Kliknite na ikonu reproduktora na ľavej strane drivera a potom vyberte „7.1 Virtual Speaker Shifter“.

Nastavte jednotlivé úrovne pre virtuálny reproduktor.

Nastavenie Xear Sing FX (obr. str. 9) - Kliknite na ikonu reproduktora na ľavej strane drivera a potom vyberte „Xear Sing FX“.

Nastavte efekty podľa možnosti programu.

Nastavenie Xear Surround Max (obr. str. 10) - Kliknite na ikonu reproduktora na ľavej strane drivera a potom vyberte „Xear Surround Max“. Zapnite / vypnite nastavenia podľa možnosti programu.

Nastavenie mikrofonu (obr. str. 10) - Kliknite 2x na ikonu „Mic“ a potom vyberte Volume control (nastavenie hlasitosti) / Sample Rate (nastavenie frekvencie) / Xear Sing FX / Microphone boost (zosilnenie mikrofonu) podľa toho, čo chcete nastaviť.

Nastavenie hlasitosti (obr. str. 11) - Kliknite na ikonu mikrofonu na ľavej strane drivera a potom vyberte „Volume Control“.

Hlasitosť môže byť nastavená posúvaním úrovne pre jednotlivé možnosti podľa programu.

Nastavenie frekvencie (obr. str. 12) - Kliknite na ikonu mikrofonu na ľavej strane drivera a potom vyberte „Sample Rate“.

Frekvencia môže byť nastavená posúvaním úrovne podľa programu.

Nastavenie Xear Sing FX (obr. str. 12) - Kliknite na ikonu mikrofonu na ľavej strane drivera a potom vyberte „Xear Sing FX“.

Nastavte efekty podľa možnosti programu.

Nastavenie zosilnenia mikrofonu (obr. str. 13) - Kliknite na ikonu mikrofonu na ľavej strane drivera a potom vyberte

„Microphone Boost“. Zapnite / vypnite nastavenia podľa možnosti programu.

Riešenie problémov

1. *Veľmi slabý alebo žiadny zvuk*

- uistite sa, že zdroj zvuku je zapnutý a hlasitosť správne nastavená, skontrolujte pripojenie kábla slúchadiel

2. *Praskanie alebo občasná strata zvuku*

- skontrolujte pripojenie kábla slúchadiel v zdroji zvukového výstupu

3. *Nízky dunivý zvuk*

- majte slúchadlá nasadené v správnej polohe, uistite sa, že vo vnútri nie sú žiadne cudzie predmety, uistite sa tiež, že vstupy nie sú blokované

4. *Hlasitosť je príliš vysoká*

- znížte hlasitosť pomocou nastavenia v PC alebo inom prenosnom zariadení

Balení obsahuje:

1 x herné sluchadlá HG9028, 1 x uživatelská příručka, 1 x CD so softwarom

Upozornenie:

Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé části sami. Nedávajte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatu tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojovaní produktu suché ruky. Nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

Prepravné podmienky

Je zakázané slúchadlá házdať alebo ich púšťať z výšky na zem. Pokiaľ sa slúchadlá nachádzajú na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúčame použitie ochranných obalov. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba

Údržba:

Nevystavujte slúchadlá silným nárazom, zaobchádzajte so slúchadlami opatrne, nepokladajte na slúchadlá žiadne predmety, tlak môže spôsobiť ich deformáciu, znečistenie membrány môže spôsobiť zhoršenie kvality zvuku, častým používaním sa môže zhoršiť kvalita povrchu slúchadiel

Záručné podmienky

Záručná doba začíná plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné části, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných treťou stranou a nedbalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohoto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená , že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

PL – 7.1 Sluchawki dla gracza z mikrofonem HG9028 - instrukcja obsługi

Właściwości:

Doskonaly dźwięk z systemem 7.1 surround sound, Głęboki i mocny bas, Regulowany mikrofon, Miękkie skórzane nauszniki, Regulowany wyściełany pałąk, Wytrzymała konstrukcja z metalowym pałąkiem

Dane techniczne

Podświetlenie LED 7 powtarzających się kolorów, Dźwięk: 7.1 surround, Pasma przenoszenia: 20 - 20 000 Hz, Wielkość głośnika: 50 mm, Czulość słuchawek: 105 dB, Impedancja: 32 Ohm, Typ mikrofonu: wielokierunkowy, Wielkość mikrofonu: 4 x 1.5 mm, Czulość mikrofonu: -42 dB, Złącza: USB, Długość kabla: 2.2 m, Kompatybilne s: Windows XP i wyżej

Instalacja

1. Podłącz złącze słuchawek USB do portu USB komputera., 2. Upewnij się, że komputer wykrył słuchawki., 3. Pracuj zgodnie z instrukcją., 4. Nie używaj produktów w ekstremalnych warunkach.

Instalacja oprogramowania

1. Pobierz sterownik ze strony: <http://www.marvo-tech.hk>. Po instalacji pojawi się ikona aplikacji. Po instalacji pojawi się ikona aplikacji, należy kliknąć dwukrotnie i ustawić interfejs konfiguracji.

2. Po otwarciu oprogramowania pojawi się strona - zdjęcie strona 3 - a potem wybierz preferowany język. Kliknij przycisk „OK“, aby zapisać ustawienia.

Ustawienie słuchawek - Kliknij 2 razy ikonę „Speakers“, a potem wybierz Volume control (ustawienie głośności) / Sample Rate (ustawienie częstotliwości) / Equalizer (wyrównywacz) / Environment Effect (ustawienie środowiska) / 7.1 Virtual speaker shifter (ustawienie 7.1 efektu) / Xear Sing FX / Xear Surround Max w zależności od tego, co chcesz ustawić.