

### Rozwiązywanie problemów:

1. *Mysz nie reaguje* - Upewnij się, że złącze USB jest podłączone.
2. *Nieobecność lasera podczas przeglądania* - Spróbuj ponownie podłączyć kabel USB do komputera i upewnij się, że jest prawidłowo podłączony.
3. *Kursor porusza się zbyt szybko lub zbyt wolno* - Na myszy ustaw za pomocą górnego klawisza DPI właściwą rozdzielczość DPI.

### Opakowanie zawiera:

1 x mysz dla gracza M315, 1 x podkładka pod mysz dla gracza G1, 1 x instrukcja obsługi

### Ostrzeżenie:

- Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części.
- Nie umieszczaj produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny.
- Odłączyć urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia.
- Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

### Warunki przechowywania

1. Nie rzucać.
2. Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.
3. Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

### Zasady utrzymania:

1. Nie narażaj myszy na nadmierne wstrząsy.
2. Obchodź się ostrożnie z sensorem i nie patrz bezpośrednio w jego stronę.
3. Nie umieszczaj na myszy ciężkich przedmiotów, waga lub ciśnienie mogą być przyczyną odkształcenia.
4. Jakość powierzchni myszy może się pogorszyć długotrwałym użytkowaniem.
5. Utrzymuj sensor myszy w czystości. Pozwoli to na uniknięcie zniekształconych ruchów myszy.

### Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: [www.lamaplus.com.pl/dokumenty](http://www.lamaplus.com.pl/dokumenty)*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2) Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

**RoHS** Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)



**MARVO**  
TOUCH WISDOM



## CZ – Sada herní myši M315 a herní podložky G1- uživatelská příručka

### Vlastnosti myši:

Dlaň: Špičkový design pro každý úchop  
Rychlé tlačítko: dvojklik stisknutím jediného tlačítka  
Přepínač DPI: 3 úrovně DPI do 1600  
Super efekt podsvícení: 3 barvy

### Vlastnosti podložky:

Hustá tkanina pro přesný pohyb myši  
Pogumovaná spodní část  
Rozměry: 287 x 244 x 3 mm

### Technická specifikace:

Senzor: optický  
DPI: 800/1200/1600  
Počet tlačítek: 7  
Podsvícení: 3 barvy  
Připojení: USB 2.0  
Délka kabelu: 1.6 m  
Kompatibilní s: Windows 7 a vyšší

### Instalace:

1. Připojte USB konektor myši do USB portu počítače.
2. Zkontrolujte, zda počítač myš rozpoznal.
3. Stiskněte DPI tlačítko pro nastavení DPI – k dispozici 3 úrovně. Tlačítka zpět a vpřed na boční straně myši mají funkci o stránku vpřed a o stránku zpět během procházení webových stránek.
4. Pracujte podle manuálu.
5. Nepoužívejte produkty v extrémním prostředí.

### Řešení problémů:

1. *Myš nereaguje* - Ujistěte se, že USB konektor je zapojen pevně.
2. *Absence laseru při sledování* - Zkuste opětovně připojit konektor USB k počítači a ujistěte se, že je dobře zapojen.
3. *Kursor se pohybuje příliš rychle nebo pomalu* - Na mysli nastavte pomocí tlačítka DPI správné rozlišení DPI.

### Balení obsahuje:

1 x herní myš M315, 1 x herní podložka pod myš G1, 1 x uživatelská příručka

### Upozornění:

- neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami
- nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný
- odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polížení tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji
- ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce
- nepokládejte produkt blízko zdroje tepla nebo ohně
- nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti

### Přepravní podmínky:

1. Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.
2. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.
3. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

### Údržba:

1. Nevystavujte myš nadměrným nárazům.
2. Zacházejte opatrně se senzorem a nedívejte se přímo do něj.
3. Nepokládejte na myš těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci
4. Kvalita povrchu myši se může dlouhodobým používáním zhoršit.
5. Dbejte na to, aby byl senzor myši vždy čistý. Zamezíte tím zkreseným pohybům myši.

### Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

### RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

## SK – Sada herné myši M315 a herné podložky G1 - uživatelská příručka

### Vlastnosti:

Dlaň: Špičkový design pre každý úchop  
Rychle tlačidlo: dvojklík stlačením jediného tlačidla  
Prepínač DPI: 3 úrovně DPI do 1600  
Super efekt podsvietenia: 3 farby

### Vlastnosti podložky:

Hustá tkanina pre presný pohyb myši  
Pogumovaná spodná časť  
Rozmery: 287 x 244 x 3 mm

### Technická špecifikácia:

Senzor: optický  
DPI: 800/1200/1600  
Počet tlačidiel: 7  
Podsvietenie: 3 farby  
Pripojenie: USB 2.0  
Dĺžka kábla: 1,6 m  
Kompatibilná s: Windows 7 a vyšší

### Inštalácia:

1. Pripojte USB konektor myši do USB portu počítača.
2. Skontrolujte, či počítač myš rozpoznal.
3. Stlačte DPI tlačidlo pre nastavenie DPI – k dispozícii 3 úrovně. Tlačidlá späť a vpred na bočnej strane myši majú funkciu o stránku vpred a o stránku späť behom prechádzania webových stránok.
4. Pracujte podľa manuálu.
5. Nepoužívajte produkty v extrémnom prostredí.

### Riešenie problémov:

1. *Myš nereaguje* - Uistite sa, že je USB konektor zapojený správne.
2. *Absencia laseru pri sledovaní* - Skúste opätovne pripojiť konektor USB k počítaču a uistite sa, že je pevne zapojený.
3. *Kurzor sa pohybuje príliš rýchlo alebo pomaly* - Nastavte správne hodnotu DPI stlačením tlačidla DPI na myši.

### Balenie obsahuje:

1 x herná myš M315, 1 x herná podložka pod myš G1, 1 x uživatelská příručka

### Upozornenie:

- neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami
- nedávajte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný
- odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatu tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju
- uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojovaní produktu suché ruky
- nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa
- nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti

### Prepravné podmienky:

1. Je zakázáno s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.
2. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.
3. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

### Údržba:

1. Nevystavujte myš nadmerným nárazom.
2. Zaobchádzajte opatrne so senzorem a neďívajte sa priamo doňho.
3. Nepokladajte na myš žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.
4. Kvalita povrchu myši sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.
5. Dbajte na to, aby bol senzor myši vždy čistý, aby denochádzalo k nesprávnemu pohybu kurzora myši.

### Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalostí. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s běžným komunálním odpadem. Mal by být odovzdaný na příslušné zberné místo na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

### RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

## PL – Zestaw myszy M315 i podkładki G1 dla gracza - Instrukcja obsługi

### Właściwości:

Najlepszy design z podparciem dłoni  
Szybki przycisk: funkcja podwójnego kliknięcia jednym przyciskiem  
Przełącznik DPI: 3 poziomy DPI do 1600  
Super efekt podświetlenia: 3 kolory

### Właściwości podkładki:

Gruba tkanina zapewniająca dokładny ruch myszy,  
Antypoślizgowa dolna część  
Rozmiary: 287 x 244 x 3 mm

### Dane techniczne:

Senzor: optyczny  
DPI: 800/1200/1600  
Liczba przycisków: 7  
Podświetlenie: 3 kolory  
Łączność: USB 2.0  
Długość kabla: 1,6 m  
Kompatybilna z: Windows 7 i wyżej

### Instalacja:

1. Podłącz złącze myszy USB do portu USB komputera.
2. Upewnij się, że komputer wykrył mysz
3. Naciśnij przycisk DPI, aby ustawić poziomy DPI – do dyspozycji jest 3 poziomy. Przyciski przewijania w tył i w przód z boku myszy mają funkcje przewijania o stronę do przodu i stronę do tyłu podczas przeglądania stron internetowych.
4. Pracuj zgodnie z instrukcją.
5. Nie używaj produktów w ekstremalnych warunkach.