

Ustawienia przycisków

Wybierz „Main settings“ i ustaw funkcje zdefiniowane przez użytkownika dla każdego przycisku. Można ustawić funkcję 1 dla lewego przycisku, 2 dla przycisku prawego, 3 dla przycisku środkowego, 4 dla przycisku do tyłu, 5 dla przycisku do przodu, 6 dla przełącznika DPI, 7 dla potrójnego kliknięcia. Kliknij przycisk „Apply“, aby zapisać ustawienia.

Ustawienie DPI

Wybierz „Advanced settings“ i ustaw poziom rozdzielczości. Na przykład można ustawić dowolne przełączanie między poziomami DPI od 600 do 6400. Domyślnie ustawiono 800-1200-2000-3000-6400. Ustaw dowolny kolor podświetlenia dla każdego poziomu DPI. Kliknij przycisk „Apply“, aby zapisać ustawienia.

Ustawienie podświetlenia

Wybierz „Advanced settings“ i ustaw dowolny tryb, efekt i parametry podświetlenia. Wybierz spośród 4 trybów: stały, pulsujący, migotający a stały + efekt. Kliknij przycisk „Apply“, aby zapisać ustawienia.

Ustawienie makra

Wybierz „Macro Editor“ i ustaw wymagane makra. Zdefiniuj makro ustawienia myszy do gry: Możesz zapisać kombinację wielu przycisków lub jeden przycisk do makra

Funkcje przycisków w ustawieniach makra

New – Kliknij przycisk New i wprowadź nazwę nowego makra, nazwa zostanie wyświetlona w pliku makra.

Delete – Wybierz makro, które chcesz usunąć i kliknij przycisk Delete.

Start Recording – kliknij przycisk Start Recording, następnie można określić szczegółową definicję makra, a określony przycisk i godzina będą wyświetlane w tym samym czasie.

Stop Recording – kliknij przycisk Stop Recording, aby zakończyć nagrywanie makra.

Save – Po nagraniu makra kliknij przycisk Save, aby zapisać.

Przypisz dowolny przycisk do odpowiedniego makra za pomocą Ustawień przycisku.

Rozwiązywanie problemów:

1. *Myśz nie reaguje* - Upewnij się, że złącze USB jest podłączone.

2. *Nieobecność lasera podczas przeglądania* - Spróbuj ponownie podłączyć kabel USB do komputera i upewnij się, że jest prawidłowo podłączony.

3. *Kursor porusza się zbyt szybko lub zbyt wolno* - Na myszy ustaw za pomocą górnego klawisza DPI właściwą rozdzielczość DPI.

Opakowanie zawiera:

1 x mysz dla gracza M450, 1 x instrukcja obsługi

Ostrzeżenie:

Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części. Nie umieszczać produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny. Odłączyc urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródła ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Warunki przechowywania

1. Nie rzucać.
2. Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.
3. Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

1. Nie narażaj myszy na nadmierne wstrząsy., 2. Obchodź się ostrożnie z sensorem i nie patrz bezpośrednio w jego stronę., 3. Nie umieszczaj na myszy ciężkich przedmiotów, waga lub ciśnienie mogą być przyczyną odkształcenia., 4. Jakość powierzchni myszy może się pogorszyć długotrwałym użytkowaniem., 5. Utrzymuj sensor myszy w czystości. Pozwoli to na uniknięcie zniekształconych ruchów myszy.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkownika. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkownika produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenylu, polibromowanego eteru fenylowego).

CZ – Herní myš M450 - uživatelská příručka

Vlastnosti:

Vysoký profil myši pro podporu dlaně, rychlé tlačítko: dvojklik stisknutím jediného tlačítka, programovatelná nastavení, 7 barev podsvícení, nastavitelné závaží 6 x 5 g.

Technická specifikace:

Senzor: optický, DPI: 800-1200-2000-3000-6400 (defaultně), Počet tlačítek: 7 (programovatelných), Životnost tlačítek: 5 mil. kliknutí, Podsvícení: 7 barev, Odezva: až 1000 Hz, Připojení: USB 2.0, Délka kabelu: 1.5 m, Rozměry: 133 x 87 x 42 mm, Kompatibilní s: Windows 7 a vyšší

Instalace:

1. Připojte USB konektor myši do USB portu počítače., 2. Zkontrolujte, zda počítač myš rozpoznal., 3. Stiskněte DPI tlačítko pro nastavení DPI – k dispozici 5 úrovní. Tlačítka zpět a vpřed na boční straně myši mají funkci o stránku vpřed a o stránku zpět během procházení webových stránek., 4. Pracujte podle manuálu., 5. Nepoužívejte produkty v extrémním prostředí.

Instalace softwaru - Stáhněte si driver ze stránek: <http://www.marvo-tech.hk>

1. Připojte herní myš do počítače. Otevřete instalační složku, klikněte 2x na InstallShield Wizard (Setup.exe).

2. Klikněte na tlačítko „Next“.

3. Vyberte umístění a klikněte na tlačítko „Next“.

4. Vyberte „Instal“, „Run M450 Gaming Mouse“ a poté „Finish“, abyste úspěšně dokončili instalaci.

5. Po instalaci uvidíte ikonu aplikace a dvojitým klikem nastavte rozhraní pro nastavení.

Hlavní nastavení

Klikněte na „Main Settings“ a poté nastavte Mouse sensitivity (rozišení) / Scrolling speed (rychlost scrollování) / Double-click speed (rychlost dvojkliku) / Report rate (odezvu). Klikem na tlačítko „Apply“ uložíte nastavení.

Nastavení tlačítek

Vyberte „Main settings“ a nastavte uživatelem definované funkce pro každé tlačítko. Funkce můžete nastavit pro 1. pro levé tlačítko, 2. pro pravé tlačítko, 3. pro střední tlačítko, 4. pro tlačítko zpět, 5. pro tlačítko vpřed, 6. pro DPI přepínač, 7. pro trojklik. Klikem na tlačítko „Apply“ uložíte nastavení.

Nastavení DPI

Vyberte „Advanced settings“ a nastavte úroveň rozišení. Můžete nastavit např. libovolné přepnutí mezi úrovněmi DPI od 600 do 6400. Defaultně je nastaveno 800-1200-2000-3000-6400. Nastavte si libovolnou barvu podsvícení pro každou úroveň DPI. Klikem na tlačítko „Apply“ uložíte nastavení.

Nastavení efektu podsvícení

Vyberte „Advanced settings“ a nastavte si mód, parametry a efekt podsvícení. Zvolit můžete 4 módy: stálé, pulzující, blikající, stálé + efekt. Klikem na tlačítko „Apply“ uložíte nastavení.

Nastavení makra

Vyberte „Macro Setting“ a nastavte si požadovaná makra. Definice makro nastavení herní myši: Do makra můžete uložit kombinaci více tlačítek nebo jedno tlačítko.

Funkce tlačítek v Nastavení makra

New – Klikněte na tlačítko New a zadejte název nového makra, název se pak bude zobrazovat v souboru maker.

Delete – Vyberte makro, které chcete smazat a klikněte na tlačítko Delete.

Start Recording – Klikněte na tlačítko Start Recording, poté můžete zadat detailní definici makra a současně se zobrazí zadané tlačítko a čas.

Stop Recording – Klikněte na tlačítko Stop Recording pro ukončení nahrávání makra.

Save – Po nahrání makra klikněte na tlačítko Save pro uložení.

Přifaďte libovolnému tlačítku příslušné makro přes Nastavení tlačítek.

Řešení problémů:

1. *Myš nereaguje* - Ujistěte se, že USB konektor je zapojen pevně.

2. *Absence laseru při sledování* - Zkuste opětovně připojit konektor USB k počítači a ujistěte se, že je dobře zapojen.

3. *Kursor se pohybuje příliš rychle nebo pomalu* - Na myši nastavte pomocí tlačítka DPI správné rozišení DPI.

Balení obsahuje:

1 x herní myš M450, 1 x uživatelská příručka

Upozornění:

Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoli jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polížení tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti.

Přepravní podmínky:

1. Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.

2. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.

3. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadměrným nárazům., 2. Zacházejte opatrně se senzorem a nedívejte se přímo do něj., 3.

Nepokládejte na myš těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci., 4. Kvalita povrchu myši se může dlouhodobým používáním zhoršit., 5. Dbejte na to, aby byl senzor myši vždy čistý. Zamezíte tím zkršeným pohybům myši.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonaných změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vráten dodavateli k likvidaci.

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

SK – Herná myš M450 - uživatelská příručka

Vlastnosti:

Vysoký profil myši pre podporu dlane, rýchle tlačidlo: dvojklik stlačením jediného tlačidla, programovateľné nastavenie, 7 farieb podsvietenia, nastaviteľné závažie 6 x 5 g.

Technická špecifikácia:

Senzor: optický, DPI: 800-1200-2000-3000-6400 (defaultne), Počet tlačidiel: 7 (programovateľných), Životnosť tlačidiel: 5 mil. kliknutí, Podsvietenie: 7 farieb, Odozva: až 1000 Hz, Pripojenie: USB 2.0, Dĺžka kábla: 1.5 m, Rozmery: 133 x 87 x 42 mm, Kompatibilná s: Windows 7 a vyšší

Inštalácia:

1.Pripojte USB konektor myši do USB portu počítača., 2. Skontrolujte, či počítač myš rozpoznal., 3. Stlačte DPI tlačidlo pre nastavenie DPI – k dispozícii 5 úrovní. Tlačidlá späť a vpred na bočnej strane myši majú funkciu o stránku vpred a o stránku späť behom prechádzania webových stránok., 4. Pracujte podľa manuálu., 5. Nepoužívajte produkty v extrémnom prostredí.

Inštalácia softwaru - Stiahnite si driver zo stránok: <http://www.marvo-tech.sk>

1. Pripojte hernú myš do počítača. Otvorte inštalačnú zložku, kliknite 2x na InstallShield Wizard (Setup.exe).
2. Kliknite na tlačidlo „Next“.
3. Vyberte umiestnenie a kliknite na tlačidlo „Next“.
4. Vyberte „Instal“, „Run M450 Gaming Mouse“ a potom „Finish“, aby ste úspešne dokončili inštaláciu.
5. Po inštalácii uvidíte ikonu aplikácie a dvojitým klikom nastavte rozhranie pre nastavenie.

Hlavné nastavenie

Kliknite na „Main Settings“ a potom nastavte Mouse sensitivity (rozlíšenie) / Scrolling speed (rýchlosť scrollovania) / Double-click speed (rýchlosť dvojkliku) / Report rate (odozvu). Klikom na tlačidlo „Apply“ uložíte nastavenia.

Nastavenie tlačidiel

Vyberte „Main settings“ a nastavte užívateľom definované funkcie pre každé tlačidlo. Funkcie môžete nastaviť pre 1. pre ľavé tlačidlo, 2. pre pravé tlačidlo, 3. pre stredné tlačidlo, 4. pre tlačidlo späť, 5. pre tlačidlo vpred, 6. pre DPI prepínač, 7. pre trojklik. Klikom na tlačidlo „Apply“ uložíte nastavenia.

Nastavenia DPI

Vyberte „Advanced settings“ a nastavte úroveň rozlíšenia. Môžete nastaviť napr. ľubovoľné prepnutie medzi úrovňami DPI od 600 do 6400. Defaultne je nastavené 800-1200-2000-3000-6400. Nastavte si ľubovoľnú farbu podsvietenia pre každú úroveň DPI. Klikom na tlačidlo „Apply“ uložíte nastavenia.

Nastavenie efektu podsvietenia

Vyberte „Advanced settings“ a nastavte mód, parametre a efekt podsvietenia. Zvoliť môžete 4 módy: stále, pulzujúce, blikajúce, stále + efekt. Klikem na tlačidlo "Apply" uložíte nastavenia.

Nastavenie makra

Vyberte „Macro Editor“ a nastavte si požadované makra. Definícia makro nastavenia hernej myši: Do makra môžete uložiť kombinácie viacerých tlačidiel alebo jedno tlačidlo.

Funkcie tlačidiel v Nastavení makra

New – Kliknite na tlačidlo New a zadajte názov nového makra, názov sa potom bude zobrazovať v súbore makier.

Delete – Vyberte makro, ktoré chcete vymazať a kliknite na tlačidlo Delete.

Start Recording – Kliknite na tlačidlo Start Recording, potom môžete zadať detailnú definíciu makra a súčasne sa zobrazí zadané tlačidlo a čas .

Stop Recording – Kliknite na tlačidlo Stop Recording pre ukončenie nahrávania makra.

Save – Po nahratí makra kliknite na tlačidlo Save pre uloženie.

Priraďte ľubovoľnému tlačidlu príslušné makro cez Nastavenie tlačidiel.

Riešenie problémov:

1. *Myš nereaguje* - Uistite sa, že je USB konektor zapojený správne.

2. *Absencia laseru pri sledovaní* - Skúste opätovne pripojiť konektor USB k počítaču a uistite sa, že je pevne zapojený.

3. *Kurzor sa pohybuje príliš rýchlo alebo pomaly* - Nastavte správne hodnotu DPI stlačením tlačidla DPI na myši.

Balenie obsahuje:

1 x herná myš M450, 1 x užívateľská príručka

Upozornenie:

Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Nedávajte produkt do vody alebo akejkolvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatu tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojovaní produktu suché ruky. Nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

Prepravné podmienky:

1. Je zakázané s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.

2. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.

3. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadmerným nárazom., 2. Zaobchádzajte opatrne so senzorom a nedávajte sa priamo doňho., 3.

Nepokladajte na myš žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu., 4. Kvalita povrchu myši sa môže dlhodobým používaním zhoršiť., 5. Dbajte na to, aby bol senzor myši vždy čistý, aby denochádzalo k nesprávnemu pohybu kurzora myši.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných tretou stranou a nedbalostí. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

PL – Mysz dla gracza M450 - Instrukcja obsługi

Właściwości:

wysoki design z podparciem dłoni, szybki przycisk: funkcja podwójnego kliknięcia jednym przyciskiem, programowalne ustawienia, 7 kolorów podświetlenia, regulacja wagi 6 x 5 g

Dane techniczne:

Senzor: optyczny, DPI: 800-1200-2000-3000-6400 (domyślnie), Liczba przycisków: 7 (programowalnych), Żywoćność klawiszy: 5 mln kliknięć, Podświetlenie: 7 kolorów, Szybkość reakcji: do 1000 Hz, Łączność: USB 2.0, Długość kabla: 1,5 m, Rozmiary: 133 x 87 x 42 mm, Kompatybilna z: Windows 7 i wyżej

Instalacja:

1. Podłącz złącze myszy USB do portu USB komputera., 2. Upewnij się, że komputer wykrył mysz., 3. Naciśnij przycisk DPI, aby ustawić poziomy DPI – do dyspozycji jest 5 poziomów. Przyciski przewijania w tył i w przód z boku myszy mają funkcje przewijania o stronę do przodu i stronę do tyłu podczas przegladania stron internetowych., 4. Pracuj zgodnie z instrukcją., 5. Nie używaj produktów w ekstremalnych warunkach.

Instalacja oprogramowania - Pobierz sterownik ze strony: <http://www.marvo-tech.sk>

1. Podłącz mysz do gier do komputera. Otwórz folder instalacyjny, kliknij 2 razy InstallShield Wizard (Setup.exe).

2. Kliknij przycisk „Next“.

3. Wybierz lokalizację i kliknij „Next“.

4. Wybierz „Instal“, „Run M450 Gaming Mouse“, a następnie „Finish“, aby zakończyć instalację.

5. Po instalacji pojawi się ikona aplikacji, należy kliknąć dwukrotnie i ustawić interfejs konfiguracji.

Główne ustawienia

Wybierz „Main Settings“ i ustaw funkcje Mouse sensitivity (rozdzielczość) / Scrolling speed (prędkość kółka) / Double-click speed / Report rate (szybkość reakcji) w razie potrzeby. Kliknij przycisk „Apply“, aby zapisać ustawienia.