

Ustawienia myszy

Wybierz „Mouse Parameter“ i ustaw funkcje Mouse sensitivity (rozdzielczość) / Scrolling speed (prędkość kółka) / Double-click speed w razie potrzeby. Kliknij przycisk „Apply“, aby zapisać ustawienia.

Ustawienie szybkości reakcji

Wybierz „Polling settings“ i ustaw dowolną szybkość reakcji 125 – 1000 Hz. Kliknij przycisk „Apply“, aby zapisać ustawienia.

Tryb przełączania

Dwa tryby myszy można zmienić za pomocą przełącznika na spodzie myszy.

Ustawienia przycisków

Wybierz „Main settings“ i ustaw funkcje zdefiniowane przez użytkownika dla każdego przycisku. Dostępne są 2 tryby.

Tryb biurowy: 1. Lewy przycisk, 2. Prawy przycisk, 3. Środkowy przycisk, 4. Ctrl+X, 5. Ctrl+Z, 6. DPI, 7. Enter, 8. Delete, 9.

Naprząd, 10. Powrót, 11. Ctrl+V, 12. Ctrl+C

Tryb PUBG: 1. Lewy przycisk, 2. Prawy przycisk, 3. Środkowy przycisk, 4. Przycisk M4+4X, 5. Przycisk AKM+ Default, 6. DPI, 7. Lewy przycisk, 8. Przycisk M4+Default, 9. One click running, 10. Map, 11. Bandage, 12. Medical appliance

Ustawienie makra

Wybierz „Macro Setting“ i ustaw wymagane makra. Zdefiniuj makro ustawienia myszy do gry: Możesz zapisać kombinację wielu przycisków lub jeden przycisk do makra.

Funkcje przycisków w ustawieniach makra

New – Kliknij przycisk New i wprowadź nazwę nowego makra, nazwa zostanie wyświetlona w pliku makra.

Delete – Wybierz makro, które chcesz usunąć i kliknij przycisk Delete.

Start Recording – kliknij przycisk Start Recording, następnie można określić szczegółową definicję makra, a określony przycisk i godzina będą wyświetlane w tym samym czasie.

Stop Recording – kliknij przycisk Stop Recording, aby zakończyć nagrywanie makra.

Apply – Po nagraniu makra kliknij przycisk Apply, aby zapisać.

Przypisz dowolny przycisk do odpowiedniego makra za pomocą Ustawień przycisku.

Rozwiązywanie problemów:

1. *Mysz nie reaguje* - Upewnij się, że złącze USB jest podłączone.

2. *Nieobecność lasera podczas przeglądania* - Spróbuj ponownie podłączyć kabel USB do komputera i upewnij się, że jest prawidłowo podłączony.

3. *Kursor porusza się zbyt szybko lub zbyt wolno* - Na myszy ustaw za pomocą górnego klawisza DPI właściwą rozdzielczość DPI.

Opakowanie zawiera:

1 x mysz dla gracza G960, 1 x instrukcja obsługi

Ostrzeżenie:

Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części. Nie umieszczać produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny. Odłączyć urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Warunki przechowywania

1. Nie rzucać., 2. Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego., 3. Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

1. Nie narażaj myszy na nadmierne wstrząsy., 2. Obchodź się ostrożnie z sensorem i nie patrz bezpośrednio w jego stronę., 3. Nie umieszczaj na myszy ciężkich przedmiotów, waga lub ciśnienie mogą być przyczyną odkształcenia., 4. Jakość powierzchni myszy może się pogorszyć długotrwałym użytkowaniem., 5. Utrzymuj sensor myszy w czystości. Pozwoli to na uniknięcie zniekształconych ruchów myszy.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2) Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego).



CZ – Herní myš s joystickem G960 - uživatelská příručka

Vlastnosti:

RGB podsvícení s několika volitelnými variantami, ergonomický design pro praváky, vysoce přesný optický herní senzor s 9000 DPI, plynulé přepínání mezi herním a kancelářským módem na stisk tlačítka

Technická specifikace:

Senzor: optický Pixart 3325, DPI: 800/1600/2400/3200/4000/5000/7000/9000 (defaultně), Počet tlačítek: 12 (programovatelných), Životnost tlačítek: 20 mil. kliknutí, Odezva: 1000 Hz, Podsvícení: RGB, Připojení: USB 2.0, Délka kabelu: 1.5 m, Rozměry: 120 x 71 x 43 mm, Kompatibilní s Windows 7 a vyšší

Instalace:

1. Připojte USB konektor myši do USB portu počítače., 2. Zkontrolujte, zda počítač myš rozpoznal., 3. Stiskněte DPI tlačítko pro nastavení DPI – k dispozici 8 úrovní. Tlačítka zpět a vpřed na boční straně myši mají funkci o stránku vpřed a o stránku zpět během procházení webových stránek., 4. Pracujte podle manuálu., 5. Nepoužívejte produkty v extrémním prostředí.

Instalace softwaru – stáhněte si software ze stránek www.marvogaming.eu

1. Připojte herní myš do počítače. Otevřete instalační složku, klikněte 2x na InstallShield Wizard (Setup.exe), 2. Klikněte na tlačítko „Next“, 3. Vyberte umístění a klikněte na tlačítko „Next“, 4. Vyberte „Instal“, „Run G960 Gaming Mouse“ a poté „Finish“, abyste úspěšně dokončili instalaci., 5. Po instalaci uvidíte ikonu aplikace a dvojitým klikem otevřete driver pro nastavení.

Nastavení DPI a barvy podsvícení

Vyberte „DPI settings“ a nastavte úroveň rozlišení. Můžete nastavit např. libovolně přepnutí mezi úrovněmi DPI od 200 do 10000. Defaultně je nastaveno 800/1600/2400/3200/4000/5000/7000/9000. Klikem na tlačítko „Apply“ uložíte nastavení. Vyberte „DPI settings“ a zvolte barvu podsvícení pro jednotlivé úrovně rozlišení. Nastaví si můžete i vlastní barvu.

Nastavení efektu podsvícení

Vyberte „Lighting settings“ a nastavte si efekt podsvícení. Zvolit můžete různé efekty včetně vypnutí podsvícení. Klikem na tlačítko „Apply“ uložíte nastavení.

Parametry myši

Klikněte na „Mouse Parameter“ a poté nastavte Mouse sensitivity (rozlišení) / Scrolling speed (rychlost scrollování) / Double-click speed (rychlost dvojklíku). Klikem na tlačítko „Apply“ uložíte nastavení.

Nastavení odezvy

Klikněte na „Polling settings“ a poté nastavte odezvu od 125 do 1000 Hz. Klikem na tlačítko „Apply“ uložíte nastavení.

Přepínání módu

Dva módy myši lze měnit přepínačem na spodní straně myši.

Nastavení tlačítek

Vyberte „Main settings“ a nastavte uživatelem definované funkce pro každé tlačítko. K dispozici jsou 2 profily.

Office mód: 1. Levé tlačítko, 2. Pravé tlačítko, 3. Střední tlačítko, 4. Ctrl+X, 5. Ctrl+Z, 6. DPI, 7. Enter, 8. Delete, 9. Vpřed, 10.

Zpět, 11. Ctrl+V, 12. Ctrl+C

PUBG mód: 1. Levé tlačítko, 2. Pravé tlačítko, 3. Střední tlačítko, 4. Tlačítko M4+4X, 5. Tlačítko AKM+ Default, 6. DPI, 7. Levé tlačítko, 8. Tlačítko M4+Default, 9. One click running, 10. Map, 11. Bandage, 12. Medical appliance

Klikem na tlačítko „Apply“ uložíte nastavení.

Nastavení makra

Vyberte „Macro Editor“ a nastavte si požadovaná makra. Definice makro nastavení herní myši: Do makra můžete uložit kombinaci několika kláves nebo jedné klávesy klávesnice.

Funkce tlačítek v Nastavení makra

New – Klikněte na tlačítko New a zadejte název nového makra, název se pak bude zobrazovat v souboru maker.

Delete – Vyberte makro, které chcete smazat a klikněte na tlačítko Delete.

Start Recording – Klikněte na tlačítko Start Recording, poté můžete zadat detailní definici makra a současně se zobrazí zadané tlačítko a čas.

Stop Recording – Klikněte na tlačítko Stop Recording pro ukončení nahrávání makra.

Apply – Po nahrání makra klikněte na tlačítko Apply pro uložení.

Přifaďte libovolnému tlačítku příslušné makro přes Nastavení tlačítek.

Řešení problémů:

1. *Myš nereaguje* - Ujistěte se, že USB konektor je zapojen pevně.

2. *Absence lasera při sledování* - Zkuste opětovně připojit konektor USB k počítači a ujistěte se, že je dobře zapojen.

3. *Kurzor se pohybuje příliš rychle nebo pomalu* - Na myši nastavte pomocí tlačítka DPI správné rozlišení DPI.

Balení obsahuje:

1 x herná myš G960, 1 x užívateľská príručka

Upozornění:

Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polítní tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti.

Přepavní podmínky:

1. Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštíť z výšky na zem., 2. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti., 3. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na seba.

Udržba:

1. Nevystavujte myš nadměrným nárazům., 2. Zacházejte opatrně se senzorem a nedevíjte se přímo do něj., 3. Nepokládejte na myš těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci., 4. Kvalita povrchu myši se může dlouhodobým používáním zhoršit., 5. Dbejte na to, aby byl senzor myši vždy čistý. Zamezte tím zkraseným pohybům myši.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonaní změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci.

RoHS - Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

SK – Herná myš s joystickem G960 - užívateľská príručka

Vlastnosti:

RGB podsvietenie s niekoľkými voľiteľnými variantmi, ergonomický dizajn pre pravákov, vysoko presný optický herný senzor s 9000 DPI, plynulé prepínanie medzi herným a kancelárskym módom na stlačenie tlačidla

Technická špecifikácia:

Senzor: optický Pixart 3325, DPI: 800/1600/2400/3200/4000/5000/7000/9000 (defaultne), Počet tlačidiel: 12 (programovateľných), Životnosť tlačidiel: 20 mil. kliknutí, Odozva: 1000 Hz, Podsvietenie: RGB, Pripojenie: USB 2.0, Dĺžka kábla: 1.5 m, Rozmery: 120 x 71 x 43 mm, Kompatibilná s: Windows 7 a vyšší

Inštalácia:

1.Pripojte USB konektor myši do USB portu počítača., 2. Skontrolujte, či počítač myš rozpoznal., 3. Stlačte DPI tlačidlo pre nastavenie DPI – k dispozícii 8 úrovní. Tlačidlá späť a vpred na bočnej strane myši majú funkciu o stránku vpred a o stránku späť behom prechádzania webových stránok., 4. Pracujte podľa manuálu., 5. Nepoužívajte produkty v extrémnom prostredí.

Inštalácia softwaru

1. Pripojte hernú myš do počítača. Otvorte inštalačnú zložku, kliknite 2x na InstallShield Wizard (Setup.exe), 2. Kliknite na tlačidlo „Next“, 3. Vyberte umiestnenie a kliknite na tlačidlo „Next“, 4. Vyberte „Instal“, „Run G960 Gaming Mouse“ a potom „Finish“, aby ste úspešne dokončili inštaláciu., 5. Po inštalácii uvidíte ikonu aplikácie a dvojitým klikom otvoríte driver pre nastavenie.

Nastavenia DPI

Vyberte „DPI settings“ a nastavte úroveň rozlíšenia. Môžete nastaviť napr. ľubovoľné prepnutie medzi úrovňami DPI od 200 do 10000. Defaultne je nastavené 800/1600/2400/3200/4000/5000/7000/9000. Nastavte si ľubovoľnú farbu podsvietenia pre každú úroveň DPI. Klikom na tlačidlo „Apply“ uložíte nastavenia.

Nastavenie efektu podsvietenia

Vyberte „Lighting settings“ a nastavte efekt podsvietenia. Zvoliť môžete rôzne efekty vrátane vypnutia podsvietenia. Klikem na tlačidlo "Apply" uložíte nastavenia.

Parametre myši

Kliknite na „Mouse Parameter“ a potom nastavte Mouse sensitivity (rozlíšenie) / Scrolling speed (rýchlosť scrollovania) / Double-click speed (rýchlosť dvojkliku). Klikom na tlačidlo „Apply“ uložíte nastavenia.

Nastavenie odozvy

Vyberte „Polling settings“ a nastavte odozvu od 125 do 1000 Hz. Klikem na tlačidlo "Apply" uložíte nastavenia.

Prepínanie módu

Dva módy myši je možné meniť prepínačom na spodnej strane myši.

Nastavenie tlačidiel

Vyberte „Main settings“ a nastavte užívateľom definované funkcie pre každé tlačidlo. K dispozícii sú 2 profily.

Office mód: 1. Ľavé tlačidlo, 2. Pravé tlačidlo, 3. Stredné tlačidlo, 4. Ctrl+X, 5. Ctrl+Z, 6. DPI, 7. Enter, 8. Delete, 9. Vpred, 10. Späť, 11. Ctrl+V, 12. Ctrl+C

PUBG mód: 1. Ľavé tlačidlo, 2. Pravé tlačidlo, 3. Stredné tlačidlo, 4. Tlačidlo M4+4X, 5. Tlačidlo AKM+ Default, 6. DPI, 7. Ľavé tlačidlo, 8. Tlačidlo M4+Default, 9. One click running, 10. Map, 11. Bandage, 12. Medical appliance

Nastavenie makra

Vyberte „Macro Settings“ a nastavte si požadované makrá. Definícia makro nastavenia hernej myši: Do makra môžete uložiť kombinácie viacerých tlačidiel alebo jedno tlačidlo.

Funkcie tlačidiel v Nastavení makra

New – Kliknite na tlačidlo New a zadajte názov nového makra, názov sa potom bude zobrazovať v súbore makier.

Delete – Vyberte makro, ktoré chcete vymazať a kliknite na tlačidlo Delete.

Start Recording – Kliknite na tlačidlo Start Recording, potom môžete zadať detailnú definíciu makra a súčasne sa zobrazí zadané tlačidlo a čas.

Stop Recording – Kliknite na tlačidlo Stop Recording pre ukončenie nahrávania makra.

Apply – Po nahraťí makra kliknite na tlačidlo Apply pre uloženie.

Priradte ľubovoľnému tlačidlu príslušné makro cez Nastavenie tlačidiel.

Riešenie problémov:

1. **Myš nereaguje** - Uistite sa, že je USB konektor zapojený správne.

2. **Absencia laseru pri sledovaní** - Skúste opätovne pripojiť konektor USB k počítaču a uistite sa, že je pevne zapojený.

3. **Kurzor sa pohybuje príliš rýchlo alebo pomaly** - Nastavte správne hodnotu DPI stlačeným tlačidla DPI na myši.

Balenie obsahuje:

1 x herná myš G960, 1 x užívateľská príručka

Upozornenie:

Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Nedávajte produkt do vody alebo akekoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatiu tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojovaní produktu suché ruky. Nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

Prépravné podmienky:

1. Je zakázano s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem., 2. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti., 3. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Udržba:

1. Nevystavujte myš nadmerným nárazom., 2. Zaochádzajte opatrne so senzorm a neďavajte sa priamo doňo., 3. Nepokladajte na myš žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu., 4. Kvalita povrchu myši sa môže dlhodobým používaním zhoršiť., 5. Dbajte na to, aby bol senzor myši vždy čistý, aby denochádzalo k nesprávnemu pohybu kurzora myši.

Záručné podmienky

Záručná doba začíná plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných tretou stranou a nedbalostí. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaochádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS - Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

PL – Mysz dla gracza z joystickiem G960 - Instrukcja obsługi

Właściwości:

Podświetlenie RGB z kilkoma opcjami, ergonomiczna konstrukcja dla praworęcznych, precyzyjny optyczny czujnik do gier 9000 DPI, płynne przełączanie między trybem gry a trybem biurowym za naciśnięciem jednego przycisku

Dane techniczne:

Senzor: optyczny Pixart 3325, DPI: 800/1600/2400/3200/4000/5000/7000/9000 (domyślne), Liczba przycisków: 12 (programowalnych), Żywotność klawiszy: 20 mln kliknięć, Szybkość reakcji: 1000 Hz, Podświetlenie: RGB, Łączność: USB 2.0, Długość kabla: 1,5 m, Rozmiary: 120 x 71 x 43 mm, Kompatybilna z: Windows 7 i wyżej

Instalacja:

1. Podłącz złącze myszy USB do portu USB komputera., 2. Upewnij się, że komputer wykrył mysz., 3. Naciśnij przycisk DPI, aby ustawić poziomy DPI – do dyspozycji jest 8 poziomów. Przyciski przewijania w tył i w przód z boku myszy mają funkcje przewijania o stronę do przodu i stronę do tyłu podczas przeglądania stron internetowych., 4. Pracuj zgodnie z instrukcją., 5. Nie używaj produktów w ekstremalnych warunkach.

Instalacja oprogramowania

1. Podłącz mysz do gier do komputera. Otwórz folder instalacyjny, kliknij 2 razy InstallShield Wizard (Setup.exe), 2. Kliknij przycisk „Next“, 3. Wybierz lokalizację i kliknij „Next“, 4. Wybierz „Instal“, „Run G960 Gaming Mouse“, i następnie „Finish“, aby zakończyć instalację., 5. Po instalacji pojawi się ikona aplikacji, należy kliknąć dwukrotnie i ustawić interfejs konfiguracji.

Ustawienie DPI

Wybierz „DPI settings“ i ustaw poziom rozdzielczości. Na przykład można ustawić dowolne przełączanie między poziomami DPI od 200 do 10000. Domyślne ustawiono 800/1600/2400/3200/4000/5000/7000/9000. Ustaw dowolny kolor podświetlenia dla każdego poziomu DPI. Kliknij przycisk „Apply“, aby zapisać ustawienia.

Ustawienie podświetlenia

Wybierz „Lighting settings“ i ustaw dowolny efekt podświetlenia. Możesz wybrać różne efekty w tym wyłączenie podświetlenia. Kliknij przycisk „Apply“, aby zapisać ustawienia.