

Instalacja

1. Podłącz kabel słuchawek (3,5 mm) do gniazd przeznaczonych dla audio i mikrofonu.
2. Podłącz USB słuchawek do USB komputera.
3. Upewnij się, że komputer wykrył słuchawki.
4. Pracuj zgodnie z instrukcją.
5. Nie używaj produktów w ekstremalnych warunkach.

Rozwiązywanie problemów

1. Dźwięk- bardzo słaby lub brak

- upewnij się, że źródło dźwięku jest włączone, upewnij się, że dźwięk nie jest wyciszony, sprawdź połączenie kabla słuchawek

2. Trzaski lub zanikanie dźwięku

- sprawdź połączenie kabla słuchawek

3. Niski dźwięk

- trzymaj słuchawki w prawidłowej pozycji, upewnij się, że w środku nie ma żadnych ciał obcych, sprawdź czy w gnieździe jack nie ma zanieczyszczeń

4. Głośność jest zbyt wysoka

- zmniejsz głośność za pomocą komputera lub innego urządzenia

Opakowanie zawiera:

1 x słuchawki dla gracza HG8941, 1 x instrukcja obsługi

Ostrzeżenie:

- Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części.
- Nie umieszczać produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny.
- Odłączyć urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia.
- Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Warunki przechowywania i transportu

- zabezpiecz słuchawki przed upadkiem lub uderzeniem
- chroń słuchawki przed nadmierną wilgotnością
- nie układaj więcej niż 4 opakowania na siebie

Konserwacja:

- nie narażaj słuchawek na uderzenia
- obchodź się ze słuchawkami w sposób rozważny
- nie należy kłaść żadnych przedmiotów na słuchawkach, może to spowodować deformację
- zanieczyszczenie membrany może spowodować pogorszenie jakości dźwięku
- częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni słuchawek

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania.

W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)



CZ–Herní sluchátka s mikrofonem HG8941 - uživatelská příručka

Vlastnosti:

3.5 mm + USB

3.5 mm audio konektory, USB napájení podsvícení, plug & play
Nepřehlédnete ve tmě díky super efektu podsvícení

Specifikace:

LED podsvícení 7 opakujících se barev

Zvuk: stereo

Frekvenční rozsah: 20 - 20 000 Hz

Průměr reproduktoru: 40 mm

Impedance: 32 Ohm

Nenápadný mikrofon (v levém náušníku)

Typ mikrofonu: všesměrový

Citlivost mikrofonu: -38 dB

Připojení: USB + 2 x 3.5 mm konektor

Délka kabelu: 2.2 m

Váha: 252 g

Instalace

1. Zapojte kabel od sluchátek (3,5 mm) do počítače do zdroje určeného pro zvuk a mikrofon.
2. Připojte USB konektor sluchátek do USB portu počítače.
3. Zkontrolujte, zda počítač sluchátka rozpoznal.
4. Pracujte podle manuálu.
5. Nepoužívejte produkty v extrémním prostředí.

Řešení problémů:

1. Velmi slabý, nebo žádný zvuk

- ujistěte se, že zdroj zvuku je zapnutý a hlasitost správně nastavená, zkontrolujte připojení kabelu sluchátek

2. Praskání nebo občasná ztráta zvuku

- zkontrolujte připojení kabelu sluchátek u zdroje

3. Nízký dunivý zvuk

- mějte sluchátka nasazena ve správné poloze, ujistěte se, že uvnitř nejsou žádné cizí předměty, ujistěte se také, že vstupy nejsou blokovány

4. Hlasitost je příliš vysoká

- snižte hlasitost pomocí nastavení v PC nebo jiném přenosném zařízení

Balení obsahuje:

1 x herní sluchátka HG8941, 1 x uživatelská příručka

Upozornění:

- neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami
- nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný
- odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polížení tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji
- ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce
- nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně
- nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti

Přepravní podmínky:

- je zakázáno se sluchátka házet, nebo je pouštět z výšky na zem
- pokud se sluchátka nacházejí v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti

- je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe

Údržba:

- nevystavujte sluchátka silným nárazům
- zacházejte se sluchátky opatrně
- nepokládejte na sluchátka žádné předměty, tlakem může dojít k jejich deformaci
- znečištění membrány může způsobit zhoršení kvality zvuku
- častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu sluchátek

Záruční podmínky:

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce.

Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

SK –Herné sluchadlá s mikrofónom HG8941 - užívateľská príručka

Vlastnosti:

3.5 mm + USB

3.5 mm audio konektory, USB napájanie podsvietenia, plug & play

Neprehliadnete v tme vďaka super efektu podsvietenia

Špecifikácia

LED podsvietenie 7 opakujúcich sa farieb

Zvuk: stereo

Frekvenčný rozsah: 20 - 20 000 Hz

Priemer reproduktora: 40 mm

Impedancia: 32 Ohm

Nenápadný mikrofón (v ľavom náušníku)

Typ mikrofónu: všesmerový

Citlivosť mikrofónu: -38 dB

Prípojenie: USB + 2 x 3.5 mm konektor

Dĺžka kábla: 2.2 m

Váha: 252 g

Instalácia

1. Zapojte kábel od slúchadiel (3,5 mm) do počítača do zdroja určeného pre zvuk a mikrofón.
2. Pripojte USB konektor slúchadiel do USB portu počítača.
3. Skontrolujte, či počítač slúchadlá rozpoznal.
4. Pracujte podľa manuálu.
5. Nepoužívajte produkty v extrémnom prostredí.

Riešenie problémov

1. *Velmi slabý alebo žiadny zvuk*

- uistite sa, že zdroj zvuku je zapnutý a hlasitosť správne nastavená, skontrolujte pripojenie kábla slúchadiel

2. *Praskanie alebo občasná strata zvuku*

- skontrolujte pripojenie kábla slúchadiel v zdroji zvukového výstupu.

3. *Nízky dunivý zvuk*

- majte slúchadlá nasadené v správnej polohe, uistite sa, že vo vnútri nie sú žiadne cudzie predmety, uistite sa tiež, že vstupy nie sú blokované

4. *Hlasitosť je príliš vysoká*

- znížte hlasitosť pomocou nastavenia v PC alebo inom prenosnom zariadení

Balenie obsahuje:

1 x herné sluchadlá HG8941, 1 x užívateľská príručka

Upozornenie:

- neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami
- nedávajte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný
- odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatiu tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju
- uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojovaní produktu suché ruky
- nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa
- nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti

Prepravné podmienky

- je zakázané sluchadlá hádzať alebo ich púšťať z výšky na zem
- pokiaľ sa sluchadlá nachádzajú na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúčame použitie ochranných obalov
- je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba

Údržba:

- nevystavujte sluchadlá silným nárazom
- zaobchádzajte so sluchadlami opatrne
- nepokladajte na sluchadlá žiadne predmety. Tlak môže spôsobiť ich deformáciu.
- znečistenie membrány môže spôsobiť zhoršenie kvality zvuku
- častým používaním sa môže zhoršiť kvalita povrchu slúchadiel

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom.

V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu.

Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalosti.

V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohoto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter).

PL – Słuchawki dla gracza z mikrofonem HG8941 - instrukcja obsługi

Właściwości:

3.5 mm + USB

Złącza audio 3,5 mm, złącza podświetlenie USB, plug & play

Efektowne podświetlenie

Dane techniczne

Podświetlenie LED 7 powtarzających się kolorów

Dźwięk: stereo

Pasma przenoszenia: 20 - 20 000 Hz

Wielkość głośnika: 40 mm

Impedancja: 32 Ohm

Nierzucający się w oczy mikrofon (w lewym nauszniku)

Typ mikrofonu: wielokierunkowy

Czułość mikrofonu: -38 dB

Złącza: USB + 2 x 3.5 mm jack

Długość kabla: 2.2 m

Waga: 252 g