

6. Jeśli połączenie nie powiedzie się po wykonaniu wszystkich powyższych kroków, wyłącz słuchawki, odłącz odbiornik USB i poczekaj około 10 sekund. Następnie podłącz ponownie i powtórz proces instalacji od początku. *Uwaga:* Słuchawki nie używają i nie potrzebują specjalistycznego oprogramowania do prawidłowego działania.

Użycie

Słuchawki należy założyć, tak, aby poduszki wygodnie przylegały do uszu, a pałąk nagłowny obejmował głowę. Użyj przycisków słuchawek, aby kontrolować głośność oraz włączyć / wyłączyć mikrofon. Wysokiej jakości mikrofon dookólny można złożyć, aby nie przeszkadzał, gdy nie jest używany.

Połączenie przewodowe (podłącz zestaw słuchawkowy za pomocą dostarczonego kabla audio): podłącz złącze jack 3,5 mm do portu 3,5 mm w komputerze / smartfonie. W trybie kablowym słuchawki są wyłączone a przyciski sterujące nie działają.

Ładowanie (podłącz słuchawki za pomocą dostarczonego kabla micro USB): włóż złącze USB do dostępnego portu USB w komputerze. Wskaźnik LED na zestawie słuchawkowym będzie czerwony. Po całkowitym naładowaniu akumulatora wskaźnik LED gaśnie.

Rozwiązywanie problemów

Sprawdź integralność złączy. Sprawdź połączenie z komputerem. Sprawdź ustawienia komputera. Naładuj akumulator. Odłącz i podłącz ponownie urządzenie. Uruchom ponownie komputer (restart).

Opakowanie zawiera:

1 x bezprzewodowe słuchawki gamingowe HG9080W, 1 x odbiornik USB, 1 x micro USB kabel ładujący, 1 x 3,5 mm kabel audio, 1 x instrukcja obsługi

Ostrzeżenie:

Ustaw głośność, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu. Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części. Nie umieszczać produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny. Odłączyć urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziecie go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Warunki przechowywania i transportu

Zabezpiecz słuchawki przed upadkiem lub uderzeniem. Chroń słuchawki przed nadmierną wilgotnością. Nie układaj więcej niż 4 opakowania na siebie.

Konserwacja:

Nie narażaj słuchawek na uderzenia. Obchodź się ze słuchawkami w sposób rozważny. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na słuchawkach, może to spowodować deformację. Zanieczyszczenie membrany może spowodować pogorszenie jakości dźwięku. Częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni słuchawek

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi kłócić wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenili, polibromowanego eteru fenylowego)

CZ – Bezdrátová herní sluchátka s mikrofonom HG9080W - uživatelská příručka

Vlastnosti:

- skvělá audio kvalita zvuku se silnými basy a jasnými výškami
- nastavitelný mikrofon
- zabudovaná nabíjecí polymerová baterie
- nepřestávající hrát: bezproblémové přepínání mezi bezdrátovým a kabelovým módem

Specifikace:

Zvuk: stereo (AWA8920 SoC), Frekvenční rozsah: 20 - 20 000 Hz, Průměr reproduktoru: 50 mm, Citlivost reproduktoru: 105 ± 3 dB, Typ mikrofonu: všesměrový, Velikost mikrofonu: 4 x 1,5 mm, Citlivost mikrofonu: -45 dB ± 3 dB, Připojení: bezdrátové (USB 2.0 přijímač) nebo kabelové (3.5 mm jack), Dosah: 10 m, Napájení: 500 mA nabíjecí baterie, Délka kabelu: 0,5 m (micro USB nabíjecí kabel) 1,8 m (3.5 mm audio kabel), Kompatibilita s: Windows 7 a vyšší

Instalace

Poznámka: pokud instalujete sluchátka poprvé, následujte níže uvedené kroky pro správné připojení sluchátek

1. Umístěte sluchátka do vzdálenosti do 1 m od počítače.
2. Vložte 2.4 GHz bezdrátový USB nano přijímač do volného USB portu počítače. LED indikátor bude blikat modře.
3. Stiskněte a drže tlačítko zapnutí sluchátek po dobu 3 sekund. LED indikátor bude blikat modře. Sluchátka přejdou do automatického párovacího módu. Připojení je úspěšné, když LED indikátor na sluchátkách a USB přijímač svítí modře.
4. Individuální párování: Po úspěšném připojení stiskněte současně a držte tlačítka VOL+ a VOL- po dobu 3 sekund, USB nano přijímač bude blikat červeně a modře. Sluchátka a USB nano přijímač se znovu připojí. Pokud je připojení úspěšné, bude LED indikátor svítit modře.
5. Pokud přeskóčíte bod 4 (individuální párování), zařízení poblíž může rušit a připojení nebude stabilní.
6. Pokud se připojení nepodařilo i po provedení všech výše uvedených kroků, vypněte sluchátka, vytáhněte USB přijímač a vyčkejte přibližně 10 sekund. Poté znovu zapojte a opakujte proces instalace od začátku.

Poznámka: Sluchátka nevyužívají a nepotřebují pro své správné fungování specializovaný software.

Použití

Před nošením volně upravte náhlavního oblouk na obou stranách pro pohodlné a snazší nošení. Používejte tlačítka na náušních pro ovládání hlasitosti a vypnutí / zapnutí mikrofonu. Mikrofon je umístěn na flexibilním rameni, které umožňuje nastavení do libovolné polohy.

Kabelové připojení (připojení headsetu přiloženým audio kabelem): připojte 3.5 mm jack konektor do 3.5 mm portu u počítači / smartphonu. Během kabelového módu se sluchátka vypnou a ovládací tlačítka nebudou mít žádnou funkci.

Nabíjení (připojení sluchátek pomocí přiloženého micro USB kabelu): vložte USB konektor do volného USB portu u počítači. LED indikátor na headsetu bude svítit červeně. Po plném dobití baterie se LED indikátor vypne.

Řešení problémů:

Zkontrolujte integritu konektorů. Zkontrolujte připojení k počítači. Zkontrolujte nastavení počítače. Nabijte baterii. Odpojte a znovu připojte zařízení. Restartujte počítač.

Balení obsahuje:

1 x bezdrátová herní sluchátka HG9080W, 1 x USB přijímač, 1 x micro USB nabíjecí kabel, 1 x 3.5 mm audio kabel, 1 x uživatelská příručka

Upozornění:

Mějte hlasitost nastavenou tak, abyste zabránili poškození sluchu. Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polítk tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti.

Přepravní podmínky:

Je zakázáno se sluchátky házet, nebo je pouštět z výšky na zem. Pokud se sluchátka nacházejí v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

Nevystavujte sluchátka silným nárazům. Zacházejte se sluchátky opatrně. Nepokládejte na sluchátka žádné předměty, tlakem může dojít k jejich deformaci. Znečištění membrány může způsobit zhoršení kvality zvuku.

Častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu sluchátek.

Záruční podmínky:

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě

nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS - Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestmocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

SK – Bezdrátové herné sluchadla s mikrofónom HG9080W - uživatelská příručka

Vlastnosti:

- skvelá audio kvalita zvuku so silnými basmi a jasnými výškami
- nastaviteľný mikrofón
- zabudovaná nabíjacia polymérová batéria
- neprestávaj hrať: bezproblémové prepínanie medzi bezdrôtovým a káblovým módom

Špecifikácia

Zvuk: stereo (AWA8920 SoC), Frekvenčný rozsah: 20 - 20 000 Hz, Priemer reproduktora: 50 mm, Citlivosť reproduktora: 105 ± 3 dB, Typ mikrofónu: všesmerový, Veľkosť mikrofónu: 4 x 1,5 mm, Citlivosť mikrofónu: -45 dB ± 3 dB, Pripojenie: bezdrôtové (USB 2.0 prijímač) alebo káblové (3.5 mm jack), Dosah: 10 m, Napájanie: 500 mA nabíjacia batéria, Dĺžka kábla: 0,5 m (micro USB nabíjací kábel) 1,8 m (3.5 mm audio kábel), Kompatibilné s:

Windows 7 a vyššie

Inštalácia

Poznámka: ak inštalujete sluchadla prvýkrát, nasledujte nižšie uvedené kroky pre správne pripojenie sluchadiel

1. Umiestnite sluchadla do vzdialenosti do 1 m od počítača.
 2. Vložte 2.4 GHz bezdrôtový USB nano prijímač do voľného USB portu počítača. LED indikátor bude blikať modro.
 3. Stlačte a držte tlačidlo zapnutia sluchadiel 3 sekundy. LED indikátor bude blikať modro. Sluchadla prejdú do automatického párovacieho módu. Pripojenie je úspešné, keď LED indikátor na sluchadlách a USB prijímač svieti na modro.
 4. Individuálne párovanie: Po úspešnom pripojení stlačte súčasne a držte tlačidlá VOL + a VOL- na 3 sekundy, USB nano prijímač bude blikať červeno a modro. Sluchadla a USB nano prijímač sa znovu pripojí. Ak je pripojenie úspešné, bude LED indikátor svietiť na modro.
 5. Ak preskočíte bod 4 (individuálne párovanie), zariadenie v blízkosti môže rušiť a pripojenie nebude stabilné.
 6. Ak sa pripojenie nepodarilo aj po vykonaní všetkých vyššie uvedených krokov, vypnite sluchadla, vytiahnite USB prijímač a počkajte približne 10 sekúnd. Potom znovu zapojte a zopakujte proces inštalácie od začiatku.
- Poznámka:** Sluchadla nevyužívajú a nepotrebujú pre svoje správne fungovanie špecializovaný softvér.

Použitie

Pred nosením voľne upravte náhlavný oblúk na oboch stranách pre pohodlné a ľahšie nosenie. Používajte tlačidlá na náušníkoch pre ovládanie hlasitosti a vypnutie / zapnutie mikrofónu. Mikrofón je umiestnený na flexibilnom rameni, ktoré umožňuje nastavenie do ľubovoľnej polície.

Káblové pripojenie (pripojenie headsetu priloženým audio káblom): pripojte 3.5 mm jack konektor do 3.5 mm portu v počítači / smartphonu. Počas káblového módu sa sluchadla vypnú a ovládacie tlačidlá nebudú mať žiadnu funkciu.

Nabíjanie (pripojenie sluchadiel pomocou priloženého micro USB kábla): vložte USB konektor do voľného USB portu v počítači. LED indikátor headsetu bude svietiť na červeno. Po plnom nabití batérie sa LED indikátor vypne.

Riešenie problémov

Skontrolujte integritu konektorov. Skontrolujte pripojenie k počítaču. Skontrolujte nastavenie počítača. Nabite batériu. Odpojte a znova pripojte zariadenie. Reštartujte počítač.

Balenie obsahuje:

1 x bezdrôtové herné sluchadla HG9080W, 1 x USB prijímač, 1 x micro USB nabíjací kábel, 1 x 3.5 mm audio kábel, 1 x užívateľská príručka

Upozornenie:

Majte hlasitosť nastavenú tak, aby ste zabránili poškodeniu sluchu. Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Nedávajte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný.

Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatiu tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojovaní produktu suché ruky.

Nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

Prepravné podmienky

Je zakázané sluchadla hádzať alebo ich púšťať z výšky na zem. Pokiaľ sa sluchadla nachádzajú na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúčame použitie ochranných obalov. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

Nezavádzajte sluchadla silným nárazom. Zaochádzajte so sluchadlami opatrne. Nepokladajte na sluchadla žiadne predmety. Tlak môže spôsobiť ich deformáciu. Znečistenie membrány môže spôsobiť zhoršenie kvality zvuku. Častým používaním sa môže zhoršiť kvalita povrchu sluchadiel

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných treťou stranou a nedbalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných ztrát vzniknutých pri použití tohoto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami: (1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaducu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaochádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS - Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter).

PL – Bezprzewodowe słuchawki dla gracza z mikrofonem HG9080W - instrukcja obsługi

Właściwości:

- Świetna jakość dźwięku z mocnym basem i czystymi wysokimi tony
- Regulowany mikrofon
- Wbudowany akumulator polimerowy
- graj dalej: płynne przełączanie między trybem bezprzewodowym a kablowym

Dane techniczne

Dźwięk: stereo (AWA8920 SoC), Pasmo przenoszenia: 20 - 20 000 Hz, Wielkość głośnika: 50 mm, Czulość głośnika: 105 ± 3 dB, Typ mikrofonu: wielokierunkowy, Wielkość mikrofonu: 4 x 1,5 mm, Czulość mikrofonu: -45 ± 3 dB, Złącza: bezprzewodowe (odbiornik USB 2.0) lub kablowe (3.5 mm jack), Zasięg: 10 m, Zasilanie: akumulator 500 mA, Długość kable: 0,5 m (micro USB kabel ładujący) 1,8 m (3.5 mm audio kabel), Kompatybilne z: Windows 7 i wyższy

Instalacja

Uwaga: Jeśli instalujesz słuchawki po raz pierwszy, wykonaj poniższe czynności, aby prawidłowo podłączyć słuchawki

1. Umieść słuchawki w odległości 1 m od komputera.
2. Włóż bezprzewodowy nano odbiornik 2,4 GHz do wolnego portu USB w komputerze. Wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania słuchawek przez 3 sekundy. Wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko. Słuchawki przejdą w tryb automatycznego parowania. Połączenie zakończy się powodzeniem, gdy wskaźnik LED na słuchawkach i odbiorniku USB będzie niebieski.
4. Indywidualne parowanie: Po udanym połączeniu naciśnij i przytrzymaj jednocześnie VOL + i VOL- przez 3 sekundy, nano odbiornik USB będzie migał na czerwono i niebiesko. Słuchawki i nano odbiornik USB są ponownie połączone. Jeśli połączenie zostanie nawiązane, wskaźnik LED zaświeci się na niebiesko.
5. Jeśli pominiiesz punkt 4 (indywidualne parowanie), urządzenia w pobliżu mogą zakłócać i połączenie nie będzie stabilne.