

**Wskaźniki LED:** Słuchawki są włączone – miga niebieska i czerwona dioda LED. Po wyłączeniu nie świeci się żadna dioda LED. Podczas parowania z innym urządzeniem: miga niebieska i czerwona dioda LED. Urządzenie jest podłączone: niebieska dioda LED miga wolno. Urządzenie nie jest podłączone: niebieska i czerwona dioda LED migają. Ładowanie: czerwona dioda LED jest włączona. W pełni naładowany: dioda LED wyłączona. Niski poziom naładowania baterii: czerwona dioda LED miga.

**Parowanie i łączenie:** Odległość między telefonem komórkowym/komputerem/laptopem a słuchawkami nie powinna przekraczać 1 metra – im mniejsza, tym lepiej. Nazwa parowania: HG9088W. Jeśli urządzenie nie jest podłączone, wyłączy się samo po 10 minutach.

**Rozwiązywanie problemów:**

1. Sprawdź integralność złącza
  2. Sprawdź połączenie z urządzeniem
  3. Sprawdź ustawienia urządzenia
  4. Odłącz i ponownie podłącz akcesorium. Uruchom ponownie urządzenie
- Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą

**Pakiet zawiera:**

1x zestaw słuchawkowy do gier HG9088W, kabel do ładowania typu C, kabel aux 3,5 mm, bezprzewodowy odbiornik 2,4 GHz, instrukcja obsługi

**Ostrzeżenie:**

Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części. Nie umieszczać produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny. Odłączyć urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

**Warunki przechowywania i transportu**

Zabezpiecz słuchawki przed upadkiem lub uderzeniem, chroni słuchawki przed nadmierną wilgotnością, nie układaj więcej niż 4 opakowania na siebie.

**Konserwacja:**

Nie narażaj słuchawek na uderzenia, obchodź się ze słuchawkami w sposób rozważny, nie należy kłaść żadnych przedmiotów na słuchawkach, może to spowodować deformację, zanieczyszczenie membrany może spowodować pogorszenie jakości dźwięku, częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni słuchawek.

**Warunki gwarancji**

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą w wyjaśnieniu usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: [www.lamaplus.com.pl/dokumenty](http://www.lamaplus.com.pl/dokumenty)*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

**RoHS** Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)



**CZ – Herní bezdrátová sluchátka s mikrofonem HG9088W Marvo – uživatelská příručka**

**Vlastnosti:**

- bezdrátové bluetooth nebo 2.4 GHz připojení s nízkou spotřebou energie
- výborný stereo zvuk díky 50 mm měničům
- unikátní, stylové podsvícení 7 barev
- vysoce citlivý, všesměrový odnímatelný mikrofon

**Specifikace:**

Zvuk: stereo, bezdrátová verze: Bluetooth a 2,4G, dosah bezdrátového připojení: 10 m, Frekvenční rozsah: 20 Hz ~ 20Khz, Velikost reproduktoru: 50 mm, Citlivost reproduktoru: 105 ± 3 dB, Impedance: 32±15 % Ω, Typ mikrofonu: všesměrový, Velikost mikrofonu: 6 x 5 mm, Citlivost mikrofonu: -42 dB±3 dB, Specifikace baterie: 3.7 V – 1000mAh, doba nabíjení: 2 hodiny, výdrž baterie: až 12 hodin, Délka kabelu: 50 cm (nabíjecí USB Typ C), 1.6 m (3.5 mm zvukový kabel)

**Systémové požadavky**

PC nebo jiné zařízení se zvukovou kartou, volný USB port, zařízení podporující bezdrátové připojení.

Kompatibilní s PS4/PS5/PC/SWITCH/Android/MAC OS/iOS

**Instalace:**

Kabelové připojení - připojte 3.5 mm konektor aux kabelu do sluchátek a do počítače.

**Nabíjení**

Vložte USB konektor nabíjecího kabelu do volného USB portu počítače a připojte druhý konec kabelu (USB C konektor) do sluchátek

**Funkce tlačítek:** Tlačítko ON/OFF/Přijímání hovorů: Zapnutí/Vypnutí – stiskněte a držte toto tlačítko. Pause/Play – při poslouchání hudby: krátce stiskněte toto tlačítko. Při telefonování: Pro přijetí hovoru/ukončení stiskněte krátce toto tlačítko. Pro zavolání zpět: stiskněte krátce 2krát toto tlačítko. Pro odmítnutí příchozího hovoru: stiskněte a podržte toto tlačítko. Tlačítko pro ztlumení mikrofonu: Funkce – zapnutí/vypnutí podsvícení: Stiskněte a podržte toto tlačítko. Pro vypnutí mikrofonu: Krátce stiskněte toto tlačítko. Pro změnu typu připojení: 2.4G/Bezdrátové – 2krát krátce stiskněte toto tlačítko. Tlačítko +/-: Pro zvýšení/snížení hlasitosti krátce stiskněte toto tlačítko. Pro přepnutí hudby stiskněte a podržte toto tlačítko.

**LED indikátory:** Sluchátka jsou zapnutá – modrá a červená LED bliká. Při vypnutí nesvítí žádná LED dioda. Při párování s jiným zařízením: modrá a červená LED bliká. Zařízení je připojeno: modrá LED bliká pomalu. Zařízení není připojeno: modré a červené LED bliká. Nabíjení: červená LED dioda svítí. Plně nabit: LED nesvítí. Nízká úroveň baterie: červená LED dioda bliká.

**Párování a připojení:** Vzdálenost mezi mobilním telefonem/PC/notebookem a sluchátky by neměla být větší než 1 metr – čím menší vzdálenost tím lepší. Párovací jméno: HG9088W. Pokud není zařízení připojeno – po 10 minutách se samo vypne.

**Řešení problémů:**

1. Zkontrolujte neporušenost konektorů
  2. Zkontrolujte připojení k zařízení
  3. Zkontrolujte nastavení vašeho zařízení
  4. Odpojte a znovu zapojte příslušenství. Restartujte zařízení
- Pokud problém stále přetrvává kontaktujte místního prodejce

**Balení obsahuje:**

1x herní sluchátka HG9088W, nabíjecí kabel typu C, 3,5 mm aux kabel, 2,4 GHz bezdrátový přijímač, uživatelská příručka

**Upozornění:**

Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polití tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti.

**Přepavní podmínky:**

Je zakázáno se sluchátky házet, nebo je pouštět z výšky na zem. Pokud se sluchátka nacházejí v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použít ochranných obalů proti vlhkosti. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

## Údržba:

Nezavádzajte slúchadlá silným nárazom, zachádzajte se slúchadky opatrne, nepokládejte na slúchadlá žiadne predmety, tlakom môže dôjsť k jejich deformácii, znečistení membrány môže spôsobiť zhoršenie kvality zvuku, častým používaním môže dochádzať ke zhoršeniu kvality povrchu slúchadiel.

## Záruční podmínky:

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci.

## RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

## SK – Herné bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom HG9088W Marvo - užívateľská príručka

### Vlastnosti:

- bezdrôtové Bluetooth alebo 2.4 GHz pripojenie s nízkou spotrebou energie
- výborný stereo zvuk vďaka 50 mm meničom
- unikátne, štýlové podsvietenie 7 farieb
- vysoko citlivý, všesmerový odnímateľný mikrofón

### Špecifikácia:

Zvuk: stereo, bezdrôtová verzia: Bluetooth a 2,4G, dosah bezdrôtového pripojenia: 10 m, Frekvenčný rozsah: 20 Hz ~ 20Khz, Veľkosť reproduktora: 50 mm, Citlivosť reproduktora: 105 ± 3 dB, Impedancia: 32±15 % Ω, Typ mikrofónu: všesmerový, Veľkosť mikrofónu: 6 x 5 mm, Citlivosť mikrofónu: -42 dB±3 dB, Špecifikácia batérie: 3.7 V – 1000mAh, Doba nabíjania: 2 hodiny, Výdrž batérie: až 12 hodín. Dĺžka kábla: 50 cm (nabíjací USB Typ C), 1,6 m (3.5 mm zvukový kábel)

### Systémové požiadavky

PC alebo iné zariadenie so zvukovou kartou, voľný USB port, zariadenie podporujúce bezdrôtové pripojenie.

Kompatibilné s PS4/PS5/PC/SWITCH/Android/MAC OS/Ios

### Inštalácia:

Káblové pripojenie - pripojte 3.5 mm konektor aux kábla do sluchadiel a do počítača.

### Nabíjanie

Vložte USB konektor nabíjacieho kábla do voľného USB portu počítača a pripojte druhý koniec kábla (USB C konektor) do sluchadiel.

**Funkcia tlačidiel:** Tlačidlo ON/OFF/Prijímanie hovorov: Zapnutie/Vypnutie – stlačte a držte toto tlačidlo. Pause/Play – pri počúvaní hudby: krátko stlačte toto tlačidlo. Pri telefonovaní: Pre prijatie hovoru/ukončenia stlačte krátko toto tlačidlo. Pre zavolanie späť: stlačte krátko 2krát toto tlačidlo. Pre odmietnutie prichádzajúceho hovoru: stlačte a podržte toto tlačidlo. Tlačidlo pre stlmenie mikrofónu: Funkcia – zapnutie/vypnutie podsvietenia: Stlače a podržte toto tlačidlo. Pre vypnutie mikrofónu: Krátko stlačte toto tlačidlo. Pre zmenu typu pripojenia: 2.4G/Bezdrôtové – 2krát krátko stlačte toto tlačidlo. Tlačidlo +/-: Pre zvýšenie/zníženie hlasitosti krátko stlačte toto tlačidlo. Pre prepnutie hudby stlačte a podržte toto tlačidlo.

**LED indikátory:** Slúchadlá sú zapnuté – modrá a červená LED bliká. Pri vypnutí nesvieti žiadna LED dióda. Pri párovaní s iným zariadením: modrá a červená LED bliká. Zariadenie je pripojené: modrá LED bliká pomaly. Zariadenie nie je pripojené: modré a červené LED bliká. Nabíjanie: červená LED dióda svieti. Plne nabité: LED nesvieti. Nízka úroveň batérie: červená LED dióda bliká.

**Párovanie a pripojenie:** Vzďialenosť medzi mobilným telefónom/PC/notebookom a slúchadlami by nemala byť väčšia ako 1 meter – čím menšia vzdialenosť tým lepšia. Párovacie meno: HG9088W. Pokiaľ nie je zariadenie pripojené – po 10 minútach sa samo vypne.

### Riešenie problémov:

1. Skontrolujte neporušenosť konektorov
2. Skontrolujte pripojenie k zariadeniu
3. Skontrolujte nastavenie vášho zariadenia
4. Odpojte a znovu zapojte príslušenstvo. Reštartujte zariadenie

Ak problém stále pretrváva kontaktujte miestneho predajcu

## Balenie obsahuje:

1x herné slúchadlá HG9088W, nabíjací kábel typu C, 3.5 mm aux kábel, 2.4 GHz bezdrôtový prijímač, užívateľská príručka

## Upozornenie:

Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Nedávajte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatiu tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojení produktu suché ruky. Nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

## Prepravné podmienky

Je zakázané slúchadlá hádzať alebo ich púšťať z výšky na zem. Pokiaľ sa slúchadlá nachádzajú na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúčame použitie ochranných obalov. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

## Údržba:

Nezavádzajte slúchadlá silným nárazom, zaobchádzajte so slúchadlami opatrne, nepokladajte na slúchadlá žiadne predmety, tlak môže spôsobiť ich deformáciu, znečistenie membrány môže spôsobiť zhoršenie kvality zvuku, častým používaním sa môže zhoršiť kvalita povrchu sluchadiel.

## Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných treťou stranou a nedbalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohoto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

## RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

## PL - Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier HG9088W Marvo - Instrukcja obsługi

### Właściwości:

- bezprzewodowe połączenie Bluetooth lub 2,4 GHz o niskim zużyciu energii
- doskonały dźwięk stereo dzięki głośnikom 50 mm
- wyjątkowe, stylowe podświetlenie w 7 kolorach
- bardzo czuły, wielokierunkowy odłączany mikrofon

### Dane techniczne:

Dźwięk: Stereo, Wersja bezprzewodowa: Bluetooth i 2.4G, Długość zasięgu bezprzewodowego: 10m, Zakres częstotliwości: 20Hz~20Khz, Rozmiar głośnika: 50mm, Czułość głośnika: 105±3dB, Impedancja: 32±15% Ω, Typ mikrofonu: dookólny, Rozmiar mikrofonu: 6 x 5 mm, Czułość mikrofonu: -42 dB±3 dB, Specyfikacja baterie: 3,7 V – 1000 mAh, Czas ładowania: 2 godziny, Żywotność baterie: do 12 godzin, Długość kable: 50 cm (USB typu C), 1,6 m (kabel audio 3,5 mm)

### Wymagania systemowe

Komputer PC lub inne urządzenie z kartą dźwiękową, wolnym portem USB, urządzeniem obsługującym połączenie bezprzewodowe. Kompatybilne z PS4/PS5/PC/SWITCH/Android/MAC OS/iOS

### Instalacja:

Podłączenie przewodowe - podłącz wtyk 3,5 mm kabla aux do słuchawek i do komputera.

### Ładowanie

Włóż złącze USB kabla ładującego do wolnego portu USB w komputerze i podłącz drugi koniec kabla (złącze USB C) do słuchawek.

### Funkcje przycisków:

Funkcje przycisków: WŁ./WYŁ./Odbieranie połączeń Przycisk: Włączanie/wyłączanie zasilania — naciśnij i przytrzymaj ten przycisk. Pauza/Odtwarzanie — podczas słuchania muzyki: naciśnij krótko ten przycisk. Podczas rozmowy telefonicznej: Naciśnij krótko ten przycisk, aby odebrać/zakończyć połączenie. Aby oddzwonić: naciśnij krótko ten przycisk 2 razy. Aby odrzucić połączenie przychodzące: naciśnij i przytrzymaj ten przycisk. Przycisk wyciszenia mikrofonu: Funkcja — Włączanie/wyłączanie podświetlenia: Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk. Aby wyciszyć mikrofon: Krótko naciśnij ten przycisk. Aby zmienić typ połączenia: 2.4G/Wireless - 2 razy krótko naciśnij ten przycisk.

Przycisk +/-: Naciśnij krótko ten przycisk, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby przełączyć muzykę.