

3. Pracuj zgodnie z instrukcją.
4. Nie używaj produktów w ekstremalnych warunkach.

Instalacja oprogramowania

Aby uzyskać zaawansowane ustawienia, pobierz i zainstaluj specjalny sterownik z: www.marvogaming.eu

1. Otwórz folder instalacyjny, kliknij dwukrotnie program wykonywalny.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację.
3. Po instalacji zobaczysz ikonę aplikacji i kliknij dwukrotnie, aby otworzyć interfejs ustawień.

Sterowanie:

Naciśnij FN + F1-F12 do uruchamiania funkcji multimedialnych.

Naciśnij FN+INSERT/DELET/HOME/PGUP dla zmiany trybu podświetlenia.

Naciśnij FN+ ↑/↓ dla zmiany jasności podświetlenia

Naciśnij FN+ ←/→ dla zmiany kierunku podświetlenia.

Ustawienie własnego podświetlenia:

Naciśnij FN+PGUP do ustawienia własnego podświetlenia, klawisze N/C/S będą migać.

Naciśnij FN+(klawisze 1/2/3/4/5) do ustawienia pięciu różnych obszarów podświetlenia.

Naciśnij FN+PGUP aby zapisać.

Długie naciśnięcie FN+ESC do przywrócenia ustawień fabrycznych.

Nagrywanie makra:

1: Klawiatura obsługuje nagrywanie 6 różnych makr do klawiszy G1/G2/G3/G4/G5/G6. Naciśnij FN + (klawisze G1/G2/G3/G4/G5/G6) aby wprowadzić makro, klawisze N/C/S będą migać.

2: Naciśnij jeden z sześciu klawiszy G1/G2/G3/G4/G5/G6, aby zapisać makro.

3: Naciśnij klawisze, które zostaną załadowane do makra.

4: Naciśnij FN + klawisze G1/G2/G3/G4/G5/G6 aby uruchomić nagrane makro.

Rozwiązywanie problemów:

Upewnij się, że złącze urządzenia USB nie jest uszkodzone. Upewnij się, że port USB komputera nie jest uszkodzony.

Sprawdź połączenie kablowe urządzenia z komputerem. Upewnij się, że masz prawidłową konfigurację komputera.

Odłącz i podłącz ponownie urządzenie. Uruchom ponownie komputer (restart).

Opakowanie zawiera:

1 x klawiatura dla gracza KG869, 1 x instrukcja obsługi

Ostrzeżenie:

Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części. Nie umieszczaj produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny. Odłączyc urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Warunki przechowywania

1. Nie rzucać., 2. Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego., 3. Nie umieszczaj więcej niż 4 sztuk na sobie.


Zasady utrzymania:

- nie narażaj produktu na uderzenia
- obchodź się z produktem w sposób rozważny
- nie naley kłaść żadnych przedmiotów na produkt, może to spowodować deformację
- częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni produktu

Warunki gwarancji Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.

CE To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty

FC To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

 Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego).



CZ – Herní klávesnice KG869 - uživatelská příručka

Vlastnosti

Anti-ghosting pro 26 kláves, 6 makro G kláves (programovatelných), multimediální klávesy včetně kolečka pro ovládání hlasitosti, 10+ schémat podsvícení, podsvícené klávesy - ideální pro hraní za slabého světla, software, široká opěrka dlaně

Specifikace:

Počet kláves: 121, Typ klávesnice: membránová, Životnost kláves: 10 mil. stisknutí, Síla stisku: 52 ± 7 g, Podsvícení: mix 7 barev, Připojení: USB 2.0, Délka kabelu: 1,5 m, Rozměry: 491 x 200 x 35 mm, Kompatibilní s: Windows 7 a vyšší

Instalace

1. Připojte USB konektor klávesnice do USB portu počítače. Pokud používáte klávesnici poprvé, vyčkejte cca 15 sekund na instalaci obecného driveru.
2. Zkontrolujte, zda počítač klávesnici rozpoznal.
3. Pracujte podle manuálu.
4. Nepoužívejte produkt v extrémním prostředí.

Instalace softwaru:

Pro pokročilá nastavení si stáhněte a nainstalujte speciální driver ze stránek: www.marvogaming.eu

1. Otevřete instalační složku, klikněte 2x na spustitelný program.
2. Následujte instrukce na obrazovce a nainstalujte aplikaci.
3. Po instalaci uvidíte ikonu aplikace a dvojitým klikem otevřete driver pro nastavení.

Použití:

Stiskněte FN + F1-F12 pro spuštění multimediálních funkcí.

Stiskněte FN+INSERT/DELET/HOME/PGUP pro změnu módu podsvícení.

Stiskněte FN+ ↑/↓ pro změnu jasu podsvícení.

Stiskněte FN+ ←/→ pro změnu směru podsvícení.

Nastavení vlastního podsvícení:

Stiskněte FN+PGUP pro zadání vlastního podsvícení, klávesy N/C/S budou blikat.

Stiskněte FN+(klávesy 1/2/3/4/5) pro zadání až pěti různých oblastí podsvícení.

Stiskněte FN+PGUP pro uložení.

Dlouze stiskněte FN+ESC pro obnovení továrního nastavení.

Nahrávání makra:

Krok 1: Klávesnice podporuje nahrání 6 různých makr na klávesy G1/G2/G3/G4/G5/G6. Stiskněte FN + (klávesy G1/G2/G3/G4/G5/G6) pro zadání makra, klávesy N/C/S budou blikat.

Krok 2: Stiskněte jednu z šesti kláves G1/G2/G3/G4/G5/G6, na kterou si přejete uložit makro.

Krok 3: Stiskněte klávesy, které budou do makra nahrány.

Krok 4: Stiskněte FN + klávesu G1/G2/G3/G4/G5/G6 pro uložení nahrávání.

Řešení problémů:

- zkontrolujte, zda není USB konektor zařízení poškozený
- zkontrolujte, zda není USB port počítače poškozený
- zkontrolujte připojení kabelu zařízení k PC
- zkontrolujte, zda máte správné nastavení PC
- odpojte a znovu zapojte zařízení
- restartujte počítač

Balení obsahuje:

1 x herní klávesnice KG869, 1 x uživatelská příručka

Upozornění:

- neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami
- nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný
- odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polití tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji

- uistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce
- nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně
- nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti

Přepravní podmínky:

- je zakázáno s produktem házet, nebo jej pouštět z výšky na zem
- pokud se produkt nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti
- je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe

Údržba:

- nevystavujte produkt silným nárazům
- zacházejte s produktem opatrně
- nepokládejte na produkt žádné předměty, tlakem může dojít k jeho deformaci
- častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu produktu

Záruční podmínky:

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

SK – Herná klávesnica KG869 - uživatelská příručka

Vlastnosti:

Anti-ghosting pre 26 kláves, 6 makro G kláves (programovateľných), multimediálne klávesy vrátane kolieska pre ovládanie hlasitosti, 10+ schém podsvietenia, podsvietené klávesy - ideálne pre hranie za slabého svetla, software, široká opierka dlane

Špecifikácia

Počet kláves: 121, Typ klávesnice: membránová, Životnosť kláves: 10 mil. stlačení, Sila stlačení: 52 ± 7 g, Podsvietenie: mix 7 farieb (rainbow), Pripojenie: USB 2.0, Dĺžka kábla: 1,5 m, Rozmery: 491 x 200 x 35 mm, Kompatibilná s: Windows 7 a vyšší

Inštalácia

1. Pripojte USB konektor klávesnice do USB portu počítača. Ak používate klávesnicu prvýkrát, počkajte cca 15 sekúnd na inštaláciu všeobecného driveru.
2. Skontrolujte, či počítač klávesnicu rozpozna.
3. Pracujte podľa manuálu.
4. Nepoužívajte produkty v extrémnom prostredí.

Inštalácia softwaru:

Pre pokročilé nastavenia si stiahnite a nainštalujte špeciálny driver zo stránok: www.marvogaming.eu

1. Otvorte inštaláciu zložku, kliknite 2x na spustiteľný program.
2. Nasledujte inštrukcie na obrazovke a nainštalujte aplikáciu.
3. Po inštalácii uvidíte ikonu aplikácie a dvojitým klikom otvorte driver pre nastavenie.

Použitie:

Stlačte FN + F1-F12 pre spustenie multimediálnych funkcií.

Stlačte FN+INSERT/DELET/HOME/PGUP pre zmenu módu podsvietenia.

Stlačte FN+ ↑/↓ pre zmenu jasú podsvietenia.

Stlačte FN+ ←/→ pre zmenu smeru podsvietenia.

Nastavenie vlastného podsvietenia:

Stlačte FN+PGUP pre zadanie vlastného podsvietenia, klávesy N / C / S budú blikať.

Stlačte FN + (klávesy 1/2/3/4/5) pre zadanie až piatich rôznych oblastí podsvietenia.

Stlačte FN + PGUP pre uloženie.

Dlhšie stlačte FN + ESC pre obnovenie továrenského nastavenia.

Nahrávanie makra:

Krok 1: Klávesnica podporuje nahratie 6 rôznych makier na klávesy G1/G2/G3/G4/G5/G6. Stlačte FN + (klávesy G1/G2/G3/G4/G5/G6) pre zadanie makra, klávesy klávesy N / C / S budú blikať.

Krok 2: Stlačte jednu zo šiestich klávesov G1/G2/G3/G4/G5/G6, na ktorú si prajete uložiť makro.

Krok 3: Stlačte klávesy, ktoré budú do makra nahrané.

Krok 4: Stlačte FN + klávesy G1/G2/G3/G4/G5/G6 pre uloženie nahrávania.

Riešenie problémov

- skontrolujte, či nie je USB konektor zariadenie poškodený

- skontrolujte, či nie je USB port počítača poškodený

- skontrolujte pripojenie kábla zariadenia k PC

- skontrolujte, či máte správne nastavenie PC

- odpojte a znovu zapojte zariadenie

- reštartujte počítač

Balenie obsahuje:

1 x herná klávesnica KG869, 1 x užívateľská príručka

Upozornenie:

- neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami

- nedávajte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný

- odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatu tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju

- uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojovaní produktu suché ruky

- nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa

- nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti

Prepravné podmienky

- je zakázané produkt hádzať alebo ho pušťať z výšky na zem

- pokiaľ sa produkt nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúčame použitie ochranných obalov

- je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba

Údržba:

- nevystavujte produkt silným nárazom

- zaobchádzajte s produktom opatrne

- nepokladajte na produkt žiadne predmety. Tlak môže spôsobiť jeho deformáciu.

- častým používaním sa môže zhoršiť kvalita povrchu produktu

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných treťou stranou a nedbalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane stretu príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohoto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

PL – Klawiatura dla gracza KG869 - Instrukcja obsługi

Właściwości:

Anti-ghosting dla 26 klawiszy, 6 klawiszy makro G (programowalnych), klawisze multimedialne, pokrętko regulacji głośności, ponad 10 schematów podświetlenia, podświetlane klawisze - idealne do gry w słabym świetle, oprogramowanie, szerokie podparcie dłoni

Dane techniczne:

Ilość klawiszy: 121, Przełączniki: membranowe, Żywotność klawiszy: 10 mln. Uderzeń, Siła nacisku: 52 ± 7 g,

Podświetlenie: mix 7 kolorów, Łączność: USB 2.0, Długość kable: 1.5 m, Wymiary: 491 x 200 x 35 mm, Kompatybilna z:

Windows 7 i nowszymi

Instalacja:

1. Podłącz łączące klawiatury USB do portu USB komputera. Jeśli używasz klawiatury po raz pierwszy, odczekaj około 15 sekund, aby zainstalować ogólny sterownik.

2. Upewnij się, że komputer wykrył klawiaturę.