

Ostrzeżenie:

- Utrzymuj urządzenie w stanie suchym. Chronić przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, wszelkiego rodzaju cieciami i kondensacją.
- Nie używaj produktu mokrymi rękami.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach zakurzonych lub brudnych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokich lub niskich temperaturach (może ulec uszkodzeniu).
- Chroń urządzenie przed upadkiem, uderzeniem lub wstrząsami, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Warunki przechowywania

1. Nie rzucać.
2. Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.
3. Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

1. Nie narażaj myszy na nadmierne wstrząsy.
2. Obchodź się ostrożnie z sensorem i nie patrz bezpośrednio w jego stronę.
3. Nie umieszczaj na myszy ciężkich przedmiotów, waga lub ciśnienie mogą być przyczyną odkształcenia.
4. Jakość powierzchni myszy może się pogorszyć długotrwałym użytkowaniem.
5. Utrzymuj sensor myszy w czystości. Pozwoli to na uniknięcie zniekształconych ruchów myszy.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego).



marvoczk
MARVOpl



marvo.gaming

**CZ – Bezdrátová myš M729W - uživatelská příručka****Vlastnosti:**

Bezdrátová herní myš, která se přizpůsobí potřebám všech her. RGB podsvícení a povrch příjemný na dotek. Tlačítko rychlého výběru DPI ve 6 krocích.

Technická specifikace:

Senzor: Optický
DPI: 800-1200-1600-2400-3200-4800
Počet tlačítek: 7
Životnost tlačítek: 20 000 000 kliknutí
Podsvícení: RGB
Odezva: až 500 Hz
Dosah: 10 m
Kapacita baterie: 700 mAh
Délka nabíjecího kabelu: 1,6 m
Nabíjecí kabel: TYP-C

Systémové požadavky: operační systém Windows 7 nebo novější

Instalace:

Připojte USB přijímač myši k volnému USB portu v počítači. Při prvním připojení počkejte 15 sekund, než se nainstaluje obecný ovladač.

Použití:

Stisknutím tlačítka pod rolovací kolečkem změníte citlivost podle předdefinovaných kroků DPI.

Řešení problémů:

V případě nesprávné obsluhy postupujte podle následujících kroků:

- Zkontrolujte integritu konektorů;
- Zkontrolujte připojení k počítači;
- Zkontrolujte nastavení počítače;
- Odpojte a znovu připojte zařízení; restartujte počítač.

Balení obsahuje:

1 x myš M729W, 1 x uživatelská příručka

Upozornění:

- Udržujte zařízení v suchu. Chraňte před srážkami, vlhkostí, všemi druhy kapalin a kondenzací.
- Nepoužívejte výrobek s mokřými rukama.
- Nepoužívejte a neskladujte zařízení v prašném nebo špinavém prostředí.
- Neskladujte zařízení za vysokých nebo nízkých teplot (mohlo by se poškodit).
- Chraňte zařízení před pádem, klepáním nebo otřesy, mohlo by dojít k jeho poškození.

Přepravní podmínky:

1. Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.
2. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.
3. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadměrným nárazům.
2. Zacházejte opatrně se senzorem a nedívejte se přímo do něj.
3. Nepokládejte na myš těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci.
4. Kvalita povrchu myši se může dlouhodobým používáním zhoršit.
5. Dbejte na to, aby byl senzor myši vždy čistý. Zamezíte tím zkráceným pohybům myši.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrácen dodavateli na likvidaci.

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

SK – Bezdrátová myš M729W - uživatelská příručka

Vlastnosti:

Bezdrátová herná myš, která sa přispůsobí potřebám všech hier.

RGB podsvícení a povrch příjemný na dotyk.

Tlačítko rychlého výběru DPI v 6 krocích.

Technická specifikácia:

Senzor: Optický

DPI: 800-1200-1600-2400-3200-4800

Počet tlačítek: 7

Životnost tlačítek: 20 000 000 kliknutí

Podsvícení: RGB

Odozva: až 500 Hz

Dosah: 10 m

Kapacita baterie: 700 mAh

Délka nabíjecího kábla: 1,6 m

Nabíjecí kabel: TYP-C

Systémové požadavky: operační systém Windows 7 nebo novší.

Instalácia:

Připojte USB přijímač myši k volnému USB portu počítače. Při prvém připojení počkejte 15 sekund, než sa nainštaluje všeobecný ovládač.

Použitie:

Stlačením tlačítka pod rolovacím kolíeskem zmeňte citlivost' podľa preddefinovaných kroků DPI.

Riešenie problémov:

V prípade nesprávnej obsluhy postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Skontrolujte integritu konektorů;
- Skontrolujte připojení k počítaču;
- Skontrolujte nastavenie počítače;
- Odpojte a znovu připojte zariadenie; reštartujte počítač.

Balenie obsahuje:

1 x myš M729W, 1 x uživatelská příručka

Upozornenie:

- Udržujte zariadenie v suchu. Chráňte pred zrážkami, vlhkosťou, všetkými druhmi kvapalín a kondenzáciou.
- Nepoužívajte výrobok s mokrymi rukami.
- Nepoužívajte a neskładujte zariadenie v prašnom alebo špinavom prostredí.
- Neskładujte zariadenie za vysokých alebo nízkych teplôt (mohlo by sa poškodiť).
- Chráňte zariadenie pred pádom, klepaním alebo otrasy, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.

Prepravné podmienky:

1. Je zakázano s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.
2. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalů proti vlhkosti.
3. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadmerným nárazom.
2. Zaochádzajte opatrne so senzorem a neďívajte sa priamo doňho.
3. Nepokladajte na myš žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.
4. Kvalita povrchu myši sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.
5. Dbajte na to, aby bol senzor myši vždy čistý, aby denochádzalo k nesprávnejmu pohybu kurzora myši.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentů, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalostí. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných ztrát vzniknutých při použití tohoto výrobku.



Toto zariadenie splňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych směrnic.



Toto zariadenie splňa ustanovenie časti 15 pravidel komise FCC. Používání je obmedzené nasledujícími podmínkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnost'.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaochádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

PL – Bezprzewodowa mysz M729W - Instrukcja obsługi

Właściwości:

Bezprzewodowa mysz do gier, która dostosowuje się do potrzeb wszystkich gier.

RGB podświetlenia i przyjemna w dotyku powierzchnia.

Przycisk szybkiego wybierania DPI w 6 krokach.

Specyfikacja:

Czujnik: optyczny

DPI: 800-1200-1600-2400-3200-4800

Liczba przycisków: 7

Żywotność przycisku: 20 000 000 kliknięć

Podświetlenie: RGB

Reakcja: do 500 Hz

Zasięg: 10 m

Specyfikacja baterii: 700 mAh

Długość kabla ładującego: 1,6 m

Kabel ładujący: TYP-C

Wymagania systemowe: system operacyjny Windows 7 lub nowszy.

Instalacja:

Podłącz USB odbiorca myszy do wolnego portu USB w komputerze. Podczas pierwszego łączenia odczekaj 15 sekund na zainstalowanie sterownika ogólnego

Posługiwać się:

Naciśnij przycisk pod kółkiem przewijania, aby zmienić czułość zgodnie z predefiniowanymi krokami DPI..

Rozwiązywanie problemów:

W przypadku nieprawidłowego działania wykonaj poniższe czynności:

- Sprawdź integralność złączy;
- Sprawdź połączenie z komputerem;
- Sprawdź ustawienia komputera;
- Odłącz i ponownie podłącz urządzenie; Zrestartuj komputer.

Opakowanie zawiera:

1 x mysz M729W, 1 x instrukcja obsługi

Ostrzeżenie:

- Utrzymuj urządzenie w stanie suchym. Chronić przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, wszelkiego rodzaju cieczami i kondensacją.
- Nie używaj produktu mokrymi rękami.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach zakurzonych lub brudnych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokich lub niskich temperaturach (może ulec uszkodzeniu).
- Chroń urządzenie przed upadkiem, uderzeniem lub wstrząsami, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.